
Kodak EasyShare Z740

цифровая фотокамера с зумом



Инструкция по эксплуатации

www.kodak.com

Интерактивные руководства можно найти на веб-сайте

www.kodak.com/go/howto

Сведения о работе с фотокамерой можно найти на веб-узле

www.kodak.com/go/Z740support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Компания Eastman Kodak, 2004


Все изображения дисплея являются смоделированными.

Kodak и EasyShare являются торговыми марками компании Eastman Kodak.

Schneider-Kreuznach и Xenar являются торговыми марками компании Jos. Schneider Optische Werke GmbH используется по лицензии компании Eastman Kodak Company.


P/N 4J1865_ru

Вид спереди



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Захват | 9 | Динамик |
| 2 | Датчик света | 10 | Вспышка |
| 3 | Помощь при низкой освещенности, индикатор автоспуска | 11 | Переключатель открытия вспышки |
| 4 | Кнопка затвора | 12 | Место прикрепления шейного ремня |
| 5 | Кнопка Self-timer (Автоспуск)/Burst (Серия) | 13 | Микрофон |
| 6 | Кнопка крупный план/пейзаж | 14 | Объектив |
| 7 | Кнопка вспышки | 15 | Разъем питания постоянного тока (3 В),  для приобретаемого отдельно адаптера питания переменного тока |
| 8 | Переключатель Power/Favorites (Питание/Избранное) | | |

Вид сбоку



- | | |
|--|---|
| 1 Кнопка Review (Обзор) | 9 Кнопка EVF/ЖКД |
| 2 Кнопка Menu (Меню) | 10 Зум (Широкоугольный и Телефото) |
| 3 Кнопка Delete (Удалить) | 11 Кнопка Share (Распространение) |
| 4 Крепление для штатива | 12 Дисковый переключатель режима |
| 5 Разъем для док-станции | 13 Джойстик/OK |
| 6 ЖК-дисплей | 14 USB, выход A/V  |
| 7 Кнопка Инф. | 15 Разъем для приобретаемой отдельно карты памяти SD или MMC |
| 8 EVF (Electronic Viewfinder – Электронный видоискатель) | 16 Отсек для аккумулятора |


Содержание

1 Настройка фотокамеры	1
Прикрепление крышки объектива.....	1
Прикрепление шейного ремня	1
Установка элементов питания	2
Включение фотокамеры.....	2
Установка даты/времени в первый раз	3
Сохранение изображений на карте памяти SD или MMC	4
2 Фото- и видеосъемка	5
Фотосъемка.....	5
Использование оптического зума.....	8
Использование выдвигающейся вспышки	9
Просмотр снимков и видео.....	10
Удаление снимков и видео	12
3 Перенос и печать снимков	13
Минимальные требования к системе.....	13
Установка программного обеспечения.....	14
Перенос снимков с помощью кабеля USB.....	15
Печать снимков.....	15
Совместимость док-станций	18
4 Расширьте свои возможности с помощью фотокамеры	19
Использование автоспуска	19
Использование серии снимков.....	20
Выполнение снимков крупным планом и съемка пейзажей	21
Запуск слайд-шоу	21
Изменение настроек вспышки.....	23
Режимы съемки.....	24
Изменение настроек для фотосъемки	28
Индивидуальная настройка фотокамеры	33
Просмотр информации о снимке/видео.....	36
Копирование снимков и видео	36
Настройка параметра exposure compensation (экспокоррекция)	37
Режимы P, A, S и M	38
Предварительная отметка для указания названий альбомов	39
Распространение снимков.....	41


5 Устранение неполадок	47
Неполадки при работе фотокамеры.....	47
Неполадки компьютера/соединения.....	49
Низкое качество снимка	49
Неполадки прямой печати (PictBridge).....	50
6 Справка и поддержка	51
Полезные ссылки	51
Телефонные номера служб технической поддержки	52
7 Приложение	54
Технические характеристики фотокамеры	54
Функции экономии энергии.....	59
Емкость накопителей.....	59
Аксессуары	61
Инструкции по технике безопасности.....	62
Срок службы аккумулятора	64
Обновление программного обеспечения и микропрограммы	65
Дополнительные уход и обслуживание.....	65
Гарантия	66
Информация о соответствии требованиям	68

1 Настройка фотокамеры


Прикрепление крышки объектива




Прикрепление шейного ремня




Установка элементов питания




- 1 Откройте дверцу аккумуляторного отсека.
- 2 Вставьте элемент питания, затем закройте дверцу батарейного отсека.



Литиевый элемент питания
CRV3 (неперезаряжаемый)




Никель-металл-гидридный
(Ni-MH) (перезаряжаемый)




2 AA литиевых
или Ni-MH

Сведения о замене и продлении срока службы элементов питания см. в [стр. 64](#).

Включение фотокамеры



Установка даты/времени в первый раз



- 1 При запросе нажмите ОК.
- 2 ▲/▼ для изменения.
◀/▶ для перехода на предыдущее/следующее поле.
ОК для принятия.

Установка даты/времени и языка, последующие разы



- 1 Нажмите Menu (Меню).
- 2 ▲/▼ для выделения Setup Menu (Меню настройки)  затем нажмите ОК.
- 3 ▲/▼ для выделения Language (Язык)  или Date/Time (Дата/Время) , затем нажмите ОК.


При настройке даты/времени:

- ▲/▼ для изменения.
- ◀/▶ для перехода на предыдущее/следующее поле.
- ОК для принятия.

Сохранение изображений на карте памяти SD или MMC

Фотокамера оборудована встроенной памятью емкостью 32 МБ. Можно приобрести карту SD или MMC для удобного хранения большого количества изображений и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы рекомендуем карты памяти Kodak SD или MMC. Карты SD должны иметь логотип SD . (Логотип SD является торговой маркой SD Card Association.) При первом использовании карты памяти отформатируйте ее в фотокамере перед съемкой (см. [стр. 36](#)).



ВНИМАНИЕ:


Карта может быть вставлена только одним способом; неправильная вставка с усилием может привести к повреждениям. Вставка или удаление карты при мигающем индикаторе готовности может привести к повреждениям изображений, карты или фотокамеры.

Сведения о емкости накопителей см. на [стр. 59](#). Приобретайте карты памяти SD/MMC у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/Z740accessories.

2

Фото- и видеосъемка

Фотосъемка



1

2

3

4

Для выполнения фокусировки и установки экспозиции нажмите кнопку затвора до половины.

Когда индикатор AF/AE станет зеленым, до упора нажмите кнопку затвора.


Выберите ЖКД или EVF (электронный видоискатель).

Индикатор AF/AE:

- Зеленый – успешное выполнение
- Красный – сбой при выполнении
- AF** Сбой при настройке фокуса
- AE** Сбой при настройке экспозиции

12.8 1/60 +1.0

Видеосъемка



1

2


3

Нажмите до конца кнопку затвора и отпустите ее.

Для остановки записи еще раз нажмите и отпустите кнопку затвора.

Просмотр только что снятых фото- или видеоизображений

После выполнения фото- или видеосъемки изображение отображается на дисплее фотокамеры или EVF примерно в течение 5 секунд (быстрый просмотр).



Сведения о просмотре изображений и видео в любое время см. на [стр. 10](#).

Использование рамок автофокусировки (изображений)

При использовании дисплея фотокамеры или EVF в качестве видоискателя рамки фокуса отмечают зону фокусировки фотокамеры. Фокусировка выполняется на объекты переднего плана, даже если они не находятся в центре композиции.

1 Нажмите кнопку затвора до половины.

Изменение цвета рамок фокуса на зеленый означает завершение фокусировки.

При кнопке затвора, нажатой наполовину:	
<p>Рамки фокуса</p>	Фокусировка по центру
	Фокусировка по центру при широкоугольной съемке
	Фокусировка по краю
	Фокусировка по центру и краю
	Фокусировка по правому и левому краям

- 2 Если фотокамера не фокусируется на требуемом объекте (или если рамки фокусировки исчезают), отпустите кнопку затвора и перекомпонуйте сюжет.
- 3 Нажмите кнопку затвора **до конца** для выполнения съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рамки фокуса не отображаются в режиме Landscape (Пейзаж) или Video (Видео). При использовании Focus Zone (Зона фокусировки) (стр. 31) и установке Center Zone (Центральная зона) рамки фокусировки зафиксированы при Center Wide (Центр при широкоугольной съемке).

Проверка состояния фотокамеры и снимков

Для включения/выключения фотокамеры и значков снимков нажмите кнопку **i** состояния.



Режимы захвата

Self-Timer (Автоспуск) — Вспышка — Picture Size (Размер изображения)

Landscape (Пейзаж)/ Close-up (Крупный план) — Оставшиеся снимки/время

Добавление даты — 10 4A 5.0MP 1:175 — Накопитель

Название альбома — ALBUM — Режим AF

Зум: — Режим фокусировки

цифровой — D — Замер экспозиции

телефото — T — Баланс белого


широкоугольный — W — Экспозиции

Установка PASM — A f 8.0 1/1000 +1.0 — Низкий заряд аккумулятора

Диафрагма — Скорость затвора — Экспокоррекция

— Режим фотокамеры

Режимы съемки – кнопка затвора нажата наполовину



Использование оптического зума

Используйте оптический зум для увеличения объекта с коэффициентом до 10X. Оптический зум работает эффективно, если объектив расположен не ближе чем в 60 см от объекта или в 13 см в режиме Close-up (Крупный план). Оптический зум можно менять до (но не во время) выполнения видеозаписи.



- 1 Для кадрирования объекта используйте видоискатель или дисплей фотокамеры.
- 2 Для увеличения нажмите Telephoto (Телефото) (Т). Для уменьшения нажмите Wide Angle (Широкоугольный) (W).
Шкала зума отображает состояние зума.
- 3 Фотографируйте или снимайте видео.

Использование цифрового зума

Используйте цифровой зум в любом из режимов фотосъемки для получения увеличения с коэффициентом до 5X.

- 1 Нажмите кнопку телефото (T) для достижения максимального оптического зума (10X). Отпустите кнопку, затем нажмите ее еще раз.


Шкала зума отображает состояние зума.

- 2 Фотографируйте или снимайте видео.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цифровой зум нельзя использовать для видеозаписи. Можно заметить снижение качества изображения при использовании цифрового зума. Синий ползунок на шкале зума приостанавливается, затем становится красным, когда качество изображения снижается до предела, допустимого при печати снимка размером 10 x 15 см.

Использование выдвигающейся вспышки

Используйте вспышку при съемке ночью, внутри помещений или в густой тени вне помещений. Убедитесь, что вы не вышли за пределы диапазона работы вспышки.



Чтобы воспользоваться вспышкой или изменить режимы вспышки необходимо, чтобы блок вспышки был открыт.

Сведения об изменении настроек вспышки см. на [стр. 23](#). Для выключения вспышки закройте ее.

Расстояние от вспышки до объекта	
Положение зума	Расстояние от вспышки
Wide Angle (Широкоугольный)	0,6-4,9 м при ISO 140
Telephoto (Телефото)	2,0-3,7 м при ISO 140

Просмотр снимков и видео

Нажмите кнопку Review (Обзор) для просмотра снимков и видео и работы с ними.



2 ◀/▶ для предыдущего/следующего.
1 Обзор. (Снова нажмите для выхода.)

Видео:
OK Воспроизведение/остановка.
▲/▼ Регулировка громкости.
◀ Перемотка в начало (во время воспроизведения).
▶ Следующий снимок/видео (во время воспроизведения).

Для экономии заряда аккумулятора используйте дополнительную док-станцию принтера Kodak EasyShare или адаптер питания переменного тока на 3 В компании Kodak. (См. www.kodak.com/go/Z740accessories.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки, сделанные с использованием параметра качества Best (3:2) (Наивысшее (3:2)), отображаются с соотношением сторон 3:2 и черной полосой в верхней части дисплея. Продолжительность видео отображается в верхней части дисплея фотокамеры.


Что означает просмотр значков




Метка печати/количество отпечатков
Метка избранного
Метка электронной почты
Местонахождение
Защищенные
Номер снимка
Накопитель для снимков
Режим просмотра



Увеличение изображения во время просмотра



Просмотр нескольких изображений (эскизов)



Удаление снимков и видео




PICTURE or VIDEO (СНИМОК или ВИДЕО) — удаление отображаемого снимка или видео.

EXIT (ВЫХОД) — выход из экрана Delete (Удалить).

ALL (ВСЕ) — удаление всех снимков или видео с текущего накопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для удаления защищенных изображений и видео снимите защиту перед удалением.

Защита снимков и видео от удаления



Для снимка или видео устанавливается защита, препятствующая его удалению. Рядом с защищенным  снимком или видео появляется значок защиты.

Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.



ВНИМАНИЕ:

При форматировании встроенной памяти или карты памяти SD/MMC удаляются все (в том числе защищенные) снимки и видео. (При форматировании встроенной памяти удаляются также адреса электронной почты, названия альбомов и избранное. Для их восстановления см. справку программы Kodak EasyShare.)

**ВНИМАНИЕ:**

Установите программное обеспечение Kodak EasyShare *перед* подключением фотокамеры или приобретаемой отдельно док-станции к компьютеру. Невыполнение этого действия может привести к неправильной загрузке программного обеспечения.

Минимальные требования к системе

Компьютеры с операционной системой Windows

- Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 или XP
- Internet Explorer 5.01 или более поздней версии
- Процессор с тактовой частотой 233 МГц и выше
- 64 МБ ОЗУ (128 МБ ОЗУ для Windows XP)
- 200 МБ свободного пространства на жестком диске
- Дисковод для компакт-дисков
- Свободный порт USB
- Цветной монитор с разрешением 800x600 пиксел (рекомендуется: 16-бит или 24-бит)

Компьютеры Macintosh

- Компьютеры Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac; PowerBook G3, G4 или iBook
- Mac OS X версии 10.2.3, 10.3
- Safari 1.0 или более поздней версии
- 128 МБ ОЗУ
- 200 МБ свободного пространства на жестком диске
- Дисковод для компакт-дисков
- Свободный порт USB
- Цветной монитор с разрешением 1024x768 пикселей (рекомендуется: тысячи или миллионы цветов)

ПРИМЕЧАНИЕ. Mac OS 8.6 и 9.x не поддерживает функции кнопки Share (Распространение), включая распространение избранного. Для наиболее успешного функционирования системы рекомендуется Mac OS X версий 10.2.x или 10.3. Для загрузки программного обеспечения EasyShare посетите веб-узел www.kodak.com/go/Z740downloads.

Установка программного обеспечения



ВНИМАНИЕ:

Установите программное обеспечение Kodak EasyShare *перед* подключением фотокамеры или приобретаемой отдельно док-станции к компьютеру. Невыполнение этого действия может привести к неправильной загрузке программного обеспечения.

- 1 Завершите работу всех активных приложений на компьютере (включая антивирусные программы).
- 2 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением Kodak EasyShare в дисковод для компакт-дисков.
- 3 Загрузите программное обеспечение.

Компьютер с операционной системой Windows — Если окно программы установки не появляется, выберите Выполнить в меню Пуск и введите **d:\setup.exe**, если дисководу для компакт-дисков соответствует буква **d**.

Mac OS X — Дважды нажмите на значок компакт-диска на рабочем столе, затем нажмите на значок установки.

- 4 Следуйте инструкциям на экране по установке программного обеспечения.

Компьютер с операционной системой Windows — Выберите Complete (Полная) для автоматической установки наиболее часто используемых приложений. Выберите Custom (Выборочная) для выбора устанавливаемых приложений.


Mac OS X — Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Уделите несколько минут, чтобы выполнить электронную регистрацию фотокамеры и программного обеспечения, когда отобразится соответствующий запрос. Это позволит получать информацию относительно обновления программного обеспечения и зарегистрировать некоторые продукты, прилагаемые к фотокамере. Для электронной регистрации требуется подключение к Интернету. Для выполнения регистрации в другое время см. www.kodak.com/go/register.

- 5 Перезагрузите компьютер, если это требуется. Запустите антивирусные программы, если их работа была завершена. Подробные сведения см. в руководстве для антивирусной программы.

Для получения сведений о приложениях, содержащихся на компакт-диске с программным обеспечением Kodak EasyShare, нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Перенос снимков с помощью кабеля USB



- 1 Отключите фотокамеру.
- 2 Вставьте конец кабеля USB с маркировкой  в маркированный порт USB на компьютере. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации компьютера.
- 3 Вставьте другой конец кабеля USB в порт USB на фотокамере. Значок стрелки на кабеле должен смотреть на вас.
- 4 Включите фотокамеру.

На компьютере откроется окно программного обеспечения Kodak EasyShare. В процессе переноса программа отображает ряд подсказок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Интерактивное руководство по подключению можно найти на веб-узле www.kodak.com/go/howto.

Также возможен перенос следующих объектов

Для переноса снимков и видео можно также использовать следующие изделия Kodak.

- Док-станция Kodak EasyShare, док-станция принтера Kodak EasyShare (см. [Совместимость док-станций](#), стр. 18)
- Устройство считывания карт памяти разных форматов Kodak, устройство считывания и записи мультимедийных карт памяти Kodak SD

Эти и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/Z740accessories.

Печать снимков

Печать с помощью док-станции принтера Kodak EasyShare

Подсоедините фотокамеру к док-станции принтера Kodak EasyShare и выполните печать напрямую – с помощью компьютера или без него. Эти и другие аксессуары можно купить у дилера компании Kodak или на веб-узле www.kodak.com/go/Z740accessories.

Прямая печать с помощью принтера, совместимого с PictBridge

Ваша фотокамера поддерживает технологию PictBridge, поэтому можно печатать напрямую с помощью принтеров, совместимых с PictBridge. Вам понадобится:

- Фотокамера с полностью заряженными аккумуляторами или с дополнительным адаптером переменного тока Kodak 3 вольта
- Принтер PictBridge
- Кабель USB, поставляемый вместе с фотокамерой

Подключение фотокамеры к принтеру PictBridge

- 1 Выключите фотокамеру и принтер.
- 2 Дополнительно: если имеется адаптер переменного тока Kodak 3 вольта (дополнительный аксессуар), подсоедините его к фотокамере и к электрической розетке.

ВНИМАНИЕ! *Не используйте для подачи питания на фотокамеру адаптер питания переменного тока, прилагаемый к док-станции Kodak EasyShare для цифровой фотокамеры или принтера.*

- 3 Подсоедините к принтеру соответствующий кабель USB фотокамеры. (Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации принтера. Для заказа кабелей см. www.kodak.com/go/Z740accessories.)

Печать с принтера, совместимого с PictBridge

- 1 Включите принтер. Включите фотокамеру.
Отобразится логотип PictBridge, затем текущий снимок и меню. (Если снимков не найдено, отображается сообщение.) При выключении интерфейса меню нажмите любую кнопку для его повторного показа.

- 2 Нажмите ▲/▼ для выбора параметра печати, затем нажмите кнопку ОК.

Current Picture (Текущий снимок) — Нажимайте ◀/▶ для выбора изображения. Выберите количество копий.

Tagged Pictures (Отмеченные снимки) — Если принтер имеет такую возможность, печатайте снимки, отмеченные для печати, и выберите формат печати.

Index Print (Индексная печать) — Печать миниатюр всех изображений. Это потребует одного или более листов бумаги. Если принтер имеет такую возможность, выберите размер отпечатка.

All Pictures (Все снимки) — Печать всех снимков внутренней памяти, карты или Избранного. Выберите количество копий.

Image Storage (Накопитель для снимков) — Обращение к внутренней памяти, карте или Избранному.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время прямой печати изображения не передаются окончательно и не сохраняются на компьютере или принтере. О передаче снимков на компьютер см. [стр. 13](#). В режиме Favorites (Избранное) отображается текущее избранное изображение.

Отключение фотокамеры от принтера PictBridge

- 1 Выключите фотокамеру и принтер.
- 2 Отсоедините кабель USB от фотокамеры и принтера.

Интерактивный заказ снимков

Служба печати Kodak EasyShare (предоставлена Ofoto www.ofoto.com) – одна из многих служб печати, прилагаемых к программному обеспечению Kodak EasyShare. Можно легко выполнять следующие операции.

- Загрузка снимков.
- Редактирование, улучшение качества снимков и добавление рамок.
- Хранение снимков и возможность отправлять их родственникам и друзьям.
- Заказ снимков высокого качества, поздравительных открыток с использованием снимков, фоторамок и фотоальбомов с доставкой на дом.

Печать снимков с компьютера

Для получения подробных сведений о печати снимков с компьютера нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.


Печать с приобретаемой отдельно карты памяти SD или MMC

- Можно автоматически распечатать отмеченные снимки, вставив карту памяти в соответствующий разъем SD/MMC принтера. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации принтера.
- Снимки можно распечатать с помощью устройства Kodak для печати с карт памяти SD/MMC (предварительно согласуйте детали с организацией, предоставляющей такие услуги; см. www.kodak.com/go/picturemaker).
- Для печати качественных снимков с карты памяти можно обратиться в местный фотомагазин.

Совместимость док-станций

Используйте адаптер и съемную панель для подключения к док-станции при установке фотокамеры Z740 на док-станции EasyShare:

- Kodak EasyShare
- док-станция принтера 6000
- док-станция принтера плюс
- док-станция 6000



ПРИМЕЧАНИЕ. Индикаторы зарядки док-станции не будут светиться при использовании адаптера. Однако зарядка происходит.

Используйте съемную панель для подключения к док-станции при установке фотокамеры Z740 на любую другую док-станцию EasyShare. Не используйте адаптер.



ПРИМЕЧАНИЕ. Фотокамера EasyShare Z740 не совместима с этими док-станциями:

- Док-станция принтера EasyShare 4000
- Док-станция EasyShare II
- Док-станции EasyShare LS420, LS443

4

Расширьте свои возможности с помощью фотокамеры

Использование автоспуска



- 1 Поместите фотокамеру на штатив или ровную поверхность.
- 2 В любом режиме фотосъемки нажмите :
 - Один раз для 10-секундной задержки (у вас есть время для выбора кадра)
 - Еще раз для 2-секундной задержки (для надежного автоматического спуска затвора при работе со штативом)
- 3 Скомпонуйте кадр.
- 4 Нажмите кнопку затвора до половины, затем нажмите ее до конца.

 Снимки делаются через 2 или 10 секунд.



Для отключения автоспуска до съемки нажмите кнопку Self Timer (Автоспуск). (Режим автоспуска остается активным.)

Используйте такую же процедуру для видеосъемки, но:

- Установите дисковый переключатель режима в положение Video (Видео) .
- Полностью нажмите кнопку затвора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Видеосъемка будет остановлена, если не останется свободного места для ее сохранения.

Использование серии снимков

Параметр	Описание	Назначение
 First Burst (Серия)	<p>Фотокамера делает до 5 снимков (2 в секунду), пока нажата кнопка затвора.</p>  <p>Сохраняются первые 5 снимков.</p>	<p>Съемка ожидаемого события.</p> <p>Пример: Человек играет в гольф-клубе.</p>
 Last (Последняя) Burst (Серия)	<p>Фотокамера делает до 30 снимков (от 2 в секунду) в течение времени до 15 секунд, пока нажата кнопка затвора. Когда кнопка затвора отпущена, сохраняются только последние 4 снимка.</p>  <p>Сохраняются 4 последних снимка.</p>	<p>Съемка события, время возникновения которого неизвестно.</p> <p>Пример: Ребенок, задувающий свечи по случаю дня рождения.</p>

- 1 В большинстве режимов фотосъемки последовательно нажимайте кнопку Burst (Серия), чтобы выбрать нужный параметр.
- 2 Нажмите кнопку затвора **до половины** для выполнения фокусировки и установки экспозиции.
- 3 Нажмите кнопку затвора **до конца и удерживайте ее** для произведения съемки.

Съемка прекращается после отпускания кнопки затвора, после выполнения снимков или полного использования емкости накопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме Quickview (Быстрый просмотр) можно удалить все изображения в серии. Для выборочного удаления используйте режим Review (Обзор) (см. [стр. 12](#)).

Выполнение снимков крупным планом и съемка пейзажей

Используйте кнопку Close-up/Landscape (Крупный план/Пейзаж)  для съемки композиций, находящихся на очень близком или очень далеком расстоянии.



- 1 Поверните дисковый переключатель режима для выбора любого режима съемки.
- 2 Нажимайте последовательно кнопку Close-up/Landscape (Крупный план/Пейзаж)  до тех пор, пока в полосе состояния не появится значок  или .
- 3 Сделайте снимок.

Снимки крупным планом

Для получения резких снимков с большим количеством деталей, выполненных с близкого расстояния, воспользуйтесь настройкой Close-up (Крупный план) . По возможности используйте вместо вспышки имеющееся освещение. В зависимости от положения зума фотокамера автоматически настраивает фокусное расстояние:

Положение зума	Фокусное расстояние для крупного плана
Wide Angle (Широкоугольный)	от 0,12 до 0,7 м
Telephoto (Телефото)	от 1,2 до 2,1 м

Съемка пейзажей

Для получения резких снимков композиций, выполненных с большого расстояния, воспользуйтесь настройкой Landscape (Пейзаж) . При этой настройке фотокамерой используется автофокусировки на бесконечность. Рамки автофокусировки не отображаются в режиме Landscape (Пейзаж).

Запуск слайд-шоу

Используйте Slide Show (Слайд-шоу) для просмотра снимков и видео на дисплее фотокамеры. О запуске слайд-шоу на экране телевизора или другом внешнем устройстве см. [стр. 23](#). Для экономии заряда элемента питания используйте приобретаемый отдельно адаптер питания переменного тока Kodak на 3 В.

(Посетите www.kodak.com/go/Z740accessories.)

Запуск слайд-шоу

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор), затем кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения параметра Slide Show (Слайд-шоу) , затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Нажмите ▲/▼ для выделения Begin Show (Начать показ), затем нажмите кнопку ОК.

Каждый снимок и каждое видео отображаются один раз.

Для отмены демонстрации слайд-шоу нажмите кнопку ОК.

Изменение времени отображения при демонстрации слайд-шоу

При выборе параметра интервала по умолчанию каждый снимок отображается в течение 5 секунд. Можно установить интервал отображения между 3 и 60 секундами.

- 1 В меню Slide Show (Слайд-шоу) нажмите ▲/▼ для выделения параметра Interval (Интервал), затем нажмите кнопку ОК.
- 2 Выберите интервал отображения.
Для прокрутки значений (в секундах) нажмите и удерживайте ▲/▼.
- 3 Нажмите кнопку ОК.

Установленное значение интервала активно до его изменения.

Запуск демонстрации слайд-шоу по непрерывному циклу

При включении режима Loop (Цикл) слайд-шоу непрерывно повторяется.

- 1 В меню Slide Show (Слайд-шоу) нажмите ▲/▼ для выделения параметра Loop (Цикл), затем нажмите кнопку ОК.
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения On (Вкл.), затем нажмите кнопку ОК.

Демонстрация слайд-шоу повторяется непрерывно, пока не будет нажата кнопка ОК или не разрядится аккумулятор. Функция Loop (Цикл) остается до ее изменения.

Просмотр снимков и видео на экране телевизора

Снимки и изображения можно просматривать на экране телевизора, мониторе компьютера или любом другом устройстве с видеовходом. (Качество изображения на экране телевизора может быть хуже, чем на мониторе компьютера или при печати.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что установлено правильное значение параметра Video Out (Видеовыход): NTSC или PAL (см. [стр. 35](#)). Слайд-шоу прекращается при подключении или отключении кабеля во время демонстрации слайд-шоу.

- 1 С помощью прилагаемого кабеля аудио/видео подключите видеовыход/порт USB фотокамеры к видеовходу (желтый) и аудиовходу (белый) телевизора. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации телевизора.
- 2 Просмотр снимков и видео на экране телевизора.

Изменение настроек вспышки



Убедитесь, что вспышка открыта.

Нажмите кнопку вспышки несколько раз, чтобы прокрутить режимы вспышки.


В области состояния ЖКД/EVF выбран текущий режим вспышки.

Режимы вспышки	Срабатывание вспышки
 Auto Flash (Авто-вспышка)	Если использование вспышки обусловлено освещением.
 Fill (Объемная)	Каждый раз при фотосъемке вне зависимости от условий освещения. Используется, когда объект находится в тени или освещается сзади (например, когда солнце находится позади объекта). В условиях низкой освещенности держите фотокамеру неподвижно или используйте штатив.
 Red-eye (Компенсация "красных глаз")	Вспышка срабатывает сначала один раз, чтобы глаза объекта приспособились к ее свету, затем срабатывает еще раз при фотосъемке. (если использование вспышки обусловлено освещением, а компенсация "красных глаз" не требуется, возможно однократное срабатывание вспышки).
 Off (Выкл.)	Не срабатывает никогда.

О настройке вспышки для каждого режима см. [стр. 57](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Синхронизация задней шторки-вспышки (функция, возможная только в режимах S, M и Night portrait (Ночной портрет)) активизируется автоматически при срабатывании вспышки и установке скорости затвора на 1/30 секунды или дольше. Вспышка срабатывает прямо перед закрытием затвора для создания эффекта потока света задвигающимся объектом для более естественного облика.

Режимы съемки



Выберите режим, который в наибольшей мере подходит для данных объектов и условий съемки.

Режим	Назначение
AUTO Auto (Авто)	Общая съемка – предлагает идеальный баланс между качеством изображения и простотой использования.
Sport (Спорт)	Объекты, находящиеся в движении. Высокая скорость затвора. Предварительные установки фотокамеры: f/2,8-f/3,7, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, ISO 100-ISO 200.
Portrait (Портрет)	Портреты людей крупным планом. Делает объект резким, а фон – нерезким. Для получения наилучших результатов расположите предмет по крайней мере на расстоянии 2 м от объекта и заполните рамку изображением головы и плеч. Используйте телефото для усиления расплывчатости фона. Предварительные установки фотокамеры: f/2,8-f/3,7, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, ISO100.
Night (Ночной)	Используется для съемки объекта и фона в ночное время.
SCN Scene (Сюжет)	Полностью автоматическая съемка различных событий в 14 конкретных ситуациях. (См. раздел Режимы сюжетной съемки, стр. 25).
Video (Видео)	Съемка видео со звуком. (См. раздел стр. 5).

Режимы сюжетной съемки

1 Установите дисковый переключатель режима в положение режима сюжетной съемки **SCN**.

2 С помощью кнопок **◀/▶** выведите описание режимов сюжетной съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении текста справки нажмите кнопку ОК.

3 Для выбора режима сюжетной съемки нажмите кнопку ОК.

Режим SCN		Назначение	Предварительные установки фотокамеры
	Children (Дети)	Снимки играющих детей при ярком освещении.	f/2,8-f/3,7, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, ISO 140
	Party (Вечеринка)	Группа людей в помещении. Минимизация эффекта "красных глаз".	f/2,8-f/3,7, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, вспышка с компенсацией эффекта "красных глаз", ISO 140
	Beach (Пляж)	Яркие пляжные сюжеты.	f/2,8-f/3,7, +1 экспокоррекция, центровзвешенный замер, дневной баланс белого, ISO 100
	Flower (Цветы)	Цветы крупным планом или другие мелкие объекты при ярком освещении.	f/2,8-f/3,7, макрофокус, дневной баланс белого, центральный фокус, центровзвешенный замер, ISO 140
	Fireworks (Фейерверк)	Вспышка не срабатывает. Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.	f/5,6, экспозиция 2 секунды, фокус на бесконечность, центровзвешенный замер, дневной баланс белого, ISO 100
	Snow (Снег)	Ярко освещенные сюжеты со снегом.	f/2,8-f/3,7, +1 экспокоррекция, центровзвешенный замер, многозонный фокус, ISO 100
	Backlight (Подсветка)	Объекты, находящиеся в тени, или "подсвеченные" (источник света находится позади объекта).	f/2,8-f/3,7, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, объемная вспышка, ISO 140

Режим SCN		Назначение	Предварительные установки фотокамеры
	Close-up (Крупный план)	Объекты ближе чем в 70 см.	f/2,8-f/3,7, макрофокус, центровзвешенный замер, центральный фокус, ISO 100
	Night Portrait (Ночной портрет)	Снижение эффекта красных глаз людей в ночных сценах или условиях недостаточного освещения. Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.	f/2,8-f/3,7, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, ISO 140
	Landscape (Пейзаж)	Удаленный пейзаж. Вспышка не срабатывает. В режиме Landscape (Пейзаж) рамки автофокусировки (стр. 6) не отображаются.	f/2,8-f/3,7, фокус на бесконечность, многозонный замер экспозиции, дневной баланс белого, ISO 100
	Night Landscape (Ночной пейзаж)	Удаленный пейзаж в ночное время. Вспышка не срабатывает. Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив.	f/2,8-f/3,7, фокус на бесконечность, дневной баланс белого, центровзвешенный замер, ISO 100
	Manner (Церемония) Museum (Церемония/ Музей)	Тихая обстановка, например во время венчания или лекции. Вспышка и звук отключаются.	f/2,8-f/3,7, без звуков, без вспышки, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, ISO 100
	Text (Текст)	Документы.	f/2,8-f/3,7, макрофокус, +1 экспокоррекция, центровзвешенный замер, ISO 140

Режим SCN		Назначение	Предварительные установки фотокамеры
	Self-Portrait (Портрет)	Крупный план снимающего. Обеспечивает правильную фокусировку и минимизирует эффект "красных глаз".	f/2,8, макрофокус, многозонный замер экспозиции, многозонный фокус, вспышка с компенсацией "красных глаз", ISO 100

Режимы PASM

Дополнительные сведения о режимах PASM см. [стр. 27](#).

Режим	Назначение
PASM P Program (Программа)	Управление экспокоррекцией (сколько света попадает в фотокамеру). Камера автоматически настраивает скорость затвора и диафрагму (f-stop) в соответствии с освещенностью снимаемой композиции. Программный режим обеспечивает простоту автоматической съемки с одновременным доступом ко всем режимам меню. Нажмите $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ $\blacktriangleup/\blacktriangledown$ для выбора настроек. (См. раздел Режимы P, A, S и M, стр. 38.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).
PASM A Aperture priority (Приоритет диафрагмы)	Контролируемые диафрагма, экспокоррекция и светочувствительность по ISO. Режим Приоритет диафрагмы используется в основном для контроля глубины поля обзора (диапазона резкости). ПРИМЕЧАНИЕ: На настройку диафрагмы можно влиять при использовании оптического зума. Нажмите $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ $\blacktriangleup/\blacktriangledown$ для выбора настроек. (См. раздел Режимы P, A, S и M, стр. 38.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).

Режим	Назначение
PASM S Shutter priority (Приоритет затвора)	Управление скоростью затвора, экспокоррекцией и светочувствительностью по ISO. Фотокамера автоматически выполняет настройку диафрагмы для нужной экспозиции. Режим Приоритет затвора используется в основном для предотвращения получения нечеткого изображения при съемке движущегося объекта. Для предотвращения сотрясений камеры при выполнении съемки с низкой скоростью затвора используйте штатив. Нажмите для выбора настроек. (См. раздел Режимы P, A, S и M, стр. 38.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).
PASM M Manual (Ручной)	Предоставляет максимальные возможности управления. Пользователь задает диафрагму, скорость затвора и скорость по ISO. Экспокоррекция выступает в качестве измерителя экспозиции, при этом вырабатываются рекомендации по правильности сочетания значений диафрагмы и скорости затвора для получения приемлемого значения экспозиции. Для предотвращения сотрясений камеры при выполнении съемки с низкой скоростью затвора используйте штатив. Нажмите для выбора настроек. (См. раздел Режимы P, A, S и M, стр. 38.) Чтобы изменить другие параметры настройки, нажмите кнопку Menu (Меню).

Изменение настроек для фотосъемки

Для получения наилучших результатов при использовании фотокамеры можно изменять значения параметров.

- 1 Нажмите кнопку Menu (Меню). (в некоторых режимах отдельные параметры недоступны).
- 2 Нажмите для выделения настройки, затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Выберите значение, затем нажмите кнопку ОК.
- 4 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода.

Параметр	Значок	Значения
<p>Picture Size (Размер изображения) Выбор разрешения изображения. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>	★	<p>5,0 МР (по умолчанию) — для отпечатков размером до 50 x 75 см; изображения имеют самое высокое разрешение и самый большой размер файла.</p> <p>4,4 МР (3:2) — лучший вариант для отпечатков размера 10 x 15 см без обрезки. Возможна печать снимков, достигающих размера 50 x 75 см.</p> <p>4,0 МР — для отпечатков размером до 50 x 75 см; изображения имеют среднее разрешение и меньший размер файла.</p> <p>3,1 МР — для печати размеров до 28 x 36 см; изображения имеют среднее разрешение и меньший размер файла.</p> <p>1,8 МР — для отпечатков размера 10 x 16 см, отправки по электронной почте, публикации в Интернете, отображении на экране или для экономии пространства.</p>
<p>Размер видео Выбор разрешения для видео. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>	★	<p>640 x 480 — большое разрешение и размер файла. Видео воспроизводится в окне размером 640x480 пикселей (VGA).</p> <p>320 x 240 — меньшее разрешение и размер файла. Видео воспроизводится в окне размером 320 x 240 пикселей (QVGA).</p>

Параметр	Значок	Значения
<p>White Balance (Баланс белого) Выбор условий освещения. <i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключена фотокамера.</i></p>		<p>Auto (Авто) (по умолчанию) — автоматическая настройка баланса белого. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Daylight (Естественное освещение) — для съемки при естественном освещении.</p> <p>Tungsten (Лампа накаливания) — устраняет оранжевый оттенок бытовых ламп накаливания. Лучше всего подходит для съемки без вспышки внутри помещений при освещении галогенными лампами или лампами накаливания.</p> <p>Fluorescent (Лампа дневного света) — устраняет зеленый оттенок ламп дневного света. Лучше всего подходит для съемки без вспышки внутри помещений при освещении лампами дневного света.</p> <p>Open Shade (Тень в открытом месте) — для изображений в тени при естественном освещении. Доступно только в режиме PASM.</p>
<p>Замер экспозиции Замер освещенности в отдельных участках кадра. <i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключена фотокамера.</i></p>		<p>Multi-pattern (Многозонный) (по умолчанию) — замер освещенности по всему кадру для получения оптимальной экспозиции снимка. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Center-weight (Центровзвешенный) — замер освещенности объекта, расположенного в центре видоискателя. Лучше всего подходит для объектов, освещенных сзади.</p> <p>Center-spot (Точечный по центру) — похож на Center-weight (Центровзвешенный), но замер освещенности производится по меньшей площади объекта, расположенного в центре видоискателя. Лучше всего подходит для точного замера освещенности определенной части кадра. Доступно только в режиме PASM.</p>

Параметр	Значок	Значения
<p>Focus Zone (Зона фокусировки) Выбор широкой или направленной зоны фокусировки. <i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключена фотокамера.</i></p>		<p>Multi-zone (Многозонная) (по умолчанию) — для точной фокусировки используются 3 зоны. Лучше всего подходит для обычной фотосъемки.</p> <p>Center-zone (Центральная) — замер для небольшой зоны, расположенной в центре видоискателя. Лучше всего подходит для точной фокусировки на определенную часть кадра.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Для наилучшего качества снимков в режиме Landscape (Пейзаж) для фотокамеры используется значение Multi-zone (Многозонная).</p> <p>Доступно только в режиме PASM.</p>
<p>AF Control (Управление AF) Выберите настройку автофокусировки. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>Continuous AF (Непрерывная AF) (по умолчанию) — используются внешний датчик AF и TTL-AF (Through-The-Lens – Через объектив). Поскольку фокусировка фотокамеры выполняется всегда, нажимать наполовину кнопку затвора для выполнения фокусировки не требуется.</p> <p>Single AF (Одиночная AF)  — используются внешний датчик AF и TTL-AF, если кнопка затвора нажата наполовину.</p>

Параметр	Значок	Значения
<p>Color Mode (Цветовой режим) Выбор цветового тона. <i>Эта настройка сохраняется до тех пор, пока не будет повернут дисковый переключатель режима или не будет выключена фотокамера.</i></p>		<p>High Color (Высококачественное цветовоспроизведение) Natural Color (Естественный цвет) (по умолчанию) Low Color (Приглушенный цвет) Black & White (Черно-белый) Sepia (Сепия) — для стилизации под старинные красно-коричневые снимки. ПРИМЕЧАНИЕ. Программное обеспечение EasyShare также позволяет сделать цветное изображение черно-белым или придать ему цвет сепии. Недоступны в режиме Video (Видео).</p>
<p>Sharpness (Резкость) Контролируется резкость снимков. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i></p>		<p>High (Высокая) Normal (Нормальная) (по умолчанию) Low (Низкая) Доступно только в режиме PASM.</p>
<p>Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию) Восстановление значений по умолчанию для всех настроек, используемых для съемки.</p>		<p>Reset (Восстановить) режимы P, A, S или M к настройкам по умолчанию. Доступно только в режиме PASM.</p>
<p>Set Album (Определить альбом) Выбор названий альбомов. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен. Можно применить различные варианты определения альбома для видео и для снимков.</i></p>		<p>On (Вкл.) или Off (Выкл.). Перед выполнением фото- или видеосъемки выберите название альбома. Затем все снимаемые фото и видео будут отмечаться с использованием названий этих альбомов. См. стр. 39.</p>

Параметр	Значок	Значения
Image Storage (Накопитель для снимков) Выбор накопителя для снимков и видео. <i>Этот параметр используется, пока не будет изменен.</i>		Auto (Авто) (по умолчанию) — фотокамера использует установленную карту памяти. Если карта памяти не установлена, используется встроенная память фотокамеры. Internal Memory (Встроенная память) — фотокамера всегда использует встроенную память, даже если установлена карта памяти.
Setup Menu (Меню настройки) Выполнение дополнительных настроек.		См. Индивидуальная настройка фотокамеры .

Индивидуальная настройка фотокамеры

Используйте Setup (Настройка) для выполнения индивидуальной настройки фотокамеры.

- 1 В любом режиме нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите  для выделения параметра Setup (Настройка) , затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Нажмите  для выделения параметра, значение которого необходимо изменить, затем нажмите кнопку ОК.
- 4 Выберите значение, затем нажмите кнопку ОК.
- 5 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода.


Параметр	Значок	Значения
Return (Возврат) к предыдущему меню.		
Быстрый просмотр Включение/выключение режима Quickview (Быстрый просмотр), установленного по умолчанию. (Дополнительные сведения см. на стр. 6.)		On (Вкл.) Off (Выкл.) (по умолчанию)

Параметр	Значок	Значения
Цифровой зум Выбирается способ использования зума.		Continuous (Непрерывный) — между оптическим и цифровым зумом нет паузы. Pause (Пауза) (по умолчанию) — при достижении оптическим зумом коэффициента 10X кнопку зума нужно отпустить, а затем снова воспользоваться ею для подключения цифрового зума. Нет — Цифровой зум отключен.
Print Warning (Предупреждение о печати)		Pause (Пауза) (по умолчанию) — при приостановке синего ползунка на индикаторе зума во время настройки цифрового зума рычажок зума должен быть опущен и повторно активизирован. Ползунок становится красным, если изображение больше не обеспечивает приемлемого качества отпечатков размером 10 x 15 см. None (Нет) — нет паузы.
Sound Themes (Звуковые заставки)		Shutter only (Только затвор) (по умолчанию) Default (По умолчанию) Classical (Классика) Jazz (Джаз) Sci-fi (Фантастика)
Sound Volume (Громкость звука)		Off (Выкл.) Low (Низкая) (по умолчанию) Medium (Средняя) High (Высокая)
Автоматическое отключение питания Выберите время, через которое фотокамера отключается в случае простоя.		10 минут (по умолчанию) 5 минут 3 минут 1 минута

Параметр	Значок	Значения
Mode Description (Описание режима) Отображается описание режима при входе в него.		On (Вкл.) (по умолчанию) Off (Выкл.)
Date & Time (Дата и время)		См. стр. 3 .
Video Out (Видеовыход) Выбор региональных настроек, с помощью которых осуществляется подключение фотокамеры к телевизору или другому внешнему устройству.		NTSC (по умолчанию) — используется в Северной Америке и Японии; является там наиболее распространенным форматом. PAL — используется в Европе и Китае.
Orientation Sensor (Датчик ориентации) Ориентация изображения для его отображения нужным краем вверх.		On (Вкл.) (по умолчанию) Off (Выкл.)
Date Stamp (Добавление даты) Печать даты на снимках.		Выбор параметра отображения даты или отключение этой функции (По умолчанию установлено значение Off (Выкл.)).
Video Date Display (Отображение даты в видео) Отображение Date/Time (Даты/Времени) при начале воспроизведения видео.		On (Вкл.) (по умолчанию) — выберите формат отображения даты. Off (Выкл.)
Language (Язык)		См. стр. 3 .

Параметр	Значок	Значения
Format (Форматировать)  ВНИМАНИЕ: При форматировании удаляются все снимки и видео, включая защищенные. Извлечение карты памяти во время ее форматирования может стать причиной повреждения карты памяти.		Memory Card (Карта памяти) — удаление всех данных с карты памяти; форматирование карты памяти. Cancel (Отмена) — выход без внесения изменений. Internal Memory (Встроенная память) — полное удаление из встроенной памяти всех данных, включая адреса электронной почты, названия альбомов и избранное; форматирование встроенной памяти.
About (Информация) Просмотр информации о фотокамере.		

Просмотр информации о снимке/видео



Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку Review (Обзор).

Копирование снимков и видео

Снимки и видео можно копировать с карты памяти во встроенную память фотокамеры и наоборот.

Перед копированием проверьте следующее.

- Карта памяти должна быть установлена в фотокамеру.
- Установленный на фотокамере накопитель для снимков соответствует тому, с которого выполняется копирование. См. [Image Storage \(Накопитель для снимков\)](#), стр. 33.

Копирование снимков или видео

- 1 Нажмите кнопку Review (Обзор), затем кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения параметра Copy (Копирование) ►►, затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Нажмите ▲/▼ для выделения параметра:
PICTURE or VIDEO (СНИМОК или ВИДЕО) — копирование текущего снимка или видео.
EXIT (ВЫХОД) — возврат в меню Review (Обзор).
ALL (ВСЕ) — копирование всех снимков и видео с указанного накопителя на другой.
- 4 Нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки и видео копируются, а не перемещаются. Чтобы убрать снимки с исходного носителя после копирования, удалите их (см. [стр. 12](#)).

Метки для печати, отправки по электронной почте и избранного не копируются. Установки защиты не копируются. Об установке защиты снимка или видео см. [стр. 12](#).

Настройка параметра exposure compensation (экспокоррекция)

Используйте экспокоррекцию для выполнения более светлых или более темных снимков.

- 1 Переместите джойстик в любом из режимов съемки ▲.
На дисплее фотокамеры или на EVF появятся данные об экспокоррекции.
- 2 Переместите джойстик, чтобы делать более светлые снимки ▲.
Переместите джойстик, чтобы делать более темные снимки ▼.
Этот параметр действует до его изменения или выключения фотокамеры.

Режимы P, A, S и M

Изменения параметров, выполненные в режимах P, A, S или M, применяются только к снимкам, сделанным в этих режимах.

Например, при изменении Color Mode (Цветовой режим) на Sepia (Сепия) в режиме P, A, S или M все еще можно вернуть настройку цвета по умолчанию для автоматического режима и режима сюжетной съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сделанные настройки, включая настройки для вспышки, остаются в силе для режимов P, A, S и M – даже при изменении режима или отключении фотокамеры. Воспользуйтесь функцией Reset to Default (Восстановление значений по умолчанию) (см. [стр. 32](#)), чтобы для режимов P, A, S и M восстановить значения параметров по умолчанию.



Aperture (Диафрагма) — иначе называется f-stop, управляет степенью открытия объектива, что задает глубину поля обзора. Меньшие f-числа, например f/2,8, соответствуют большему открытию объектива. Большие f-числа, например f/8, соответствуют меньшему открытию объектива.

Большие f-числа сохраняют резкость основного объекта; это хорошо для съемки пейзажей и условий хорошего освещения. Меньшие f-числа хороши для портретной съемки и условий слабого освещения. На самые большие и самые маленькие числа диафрагмы оказывает влияние оптический зум.

Shutter speed (Скорость затвора) — управляет длительностью промежутка времени, в течение которого затвор остается открытым. Значок в виде покачивающейся руки  предупреждает о низкой скорости затвора. (При низких скоростях затвора используйте штатив.)

Exposure Compensation (Экспокоррекция) — используется для настройки экспозиции вручную; это удобно для управления подсветкой и съемки нестандартных кадров. Если снимок слишком светлый, значение этого параметра нужно уменьшить; если слишком темный – увеличьте значение этого параметра.

Изменение настроек режима P, A, S или M

Режимы PASM управляют f-числом, скоростью затвора и экспокоррекцией. Используйте кнопку Menu (Меню) для управления всеми другими настройками.



- 1 Поверните дисковый переключатель режима в положение PASM.
Отобразятся параметры режима.
- 2 Переместите джойстик ▲/▼ для выбора P, A, S или M.
- 3 Нажмите ▲/▼ ◀/▶ для:
 - Перемещения между имеющимися настройками.
 - Откройте настройку.
 - Измените настройку.
- 4 Нажмите кнопку Menu (Меню), чтобы изменить другие параметры (см. [стр. 28](#)).
- 5 Сделайте снимок.

Предварительная отметка для указания названий альбомов

Используйте функцию Set Album (Определить альбом) (Still (Фото) или Video (Видео)) для предварительного выбора названия альбома перед выполнением фото- или видеосъемки. Затем все снимаемые фото и видео будут отмечаться с использованием названий этих альбомов.

Шаг 1: на компьютере

Для создания названий альбомов на компьютере используйте программное обеспечение Kodak EasyShare (версии 3.0 или более поздней, см. [стр. 13](#)). Затем скопируйте до 32 названий альбомов в список названий альбомов фотокамеры при ее следующем подключении к компьютеру. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Шаг 2: на фотокамере

- 1 В любом режиме нажмите кнопку Menu (Меню).
- 2 Нажмите ▲/▼ для выделения Set Album (Определить альбом) , затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Нажмите ▲/▼ для выделения названия альбома, затем нажмите кнопку ОК. Повторите для отметки снимков или видео для альбомов.
Выбранные альбомы отмечаются флажком.
- 4 Для отмены выбора выделите название альбома и нажмите кнопку ОК. Для отмены выбора всех альбомов выберите Clear All (Очистить все).
- 5 Выделите Exit (Выход), затем нажмите кнопку ОК.
Выбранные альбомы сохраняются. При включении дисплея фотокамеры на нем отображаются выбранные альбомы. Значок "+" после названия альбома означает, что выбрано несколько альбомов.
- 6 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

Шаг 3: перенос на компьютер

При переносе отмеченных снимков или видео на компьютер запускается программа Kodak EasyShare и распределяет снимки и видео в соответствующие альбомы. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Отметка снимков и видео для альбомов

Используйте функцию Album (Альбом) в режиме Review (Обзор) для отметки снимков и видео в памяти фотокамеры с использованием названий альбомов.

Шаг 1: на компьютере

С помощью программного обеспечения Kodak EasyShare создайте на компьютере названия альбомов, затем скопируйте до 32 названий альбомов во встроенную память фотокамеры. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Шаг 2: на фотокамере

- 1 Нажмите кнопку Review (Просмотр), затем выберите снимок или видео.
- 2 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 3 Нажмите ▲/▼ для выделения параметра Album (Альбом) , затем нажмите кнопку ОК.

- 4 Нажмите ▲/▼ для выделения папки альбома, затем нажмите кнопку ОК.

Для добавления других снимков в тот же альбом нажмите ◀/▶, чтобы прокрутить снимки. Когда нужный снимок будет отображен на экране, нажмите кнопку ОК.

Для добавления снимков в несколько альбомов повторите шаг 4 для каждого из них.

Вместе со снимком появится название альбома. Значок “+” после названия альбома означает, что снимок добавлен в несколько альбомов.

Для отмены выбора выделите название альбома и нажмите кнопку ОК. Для отмены выбора всех альбомов выберите Clear All (Очистить все).

Шаг 3: перенос на компьютер

При переносе отмеченных снимков и видео на компьютер запускается программное обеспечение Kodak EasyShare, которое распределяет снимки и видео в соответствующие папки альбомов. Подробные сведения см. в справке для программного обеспечения Kodak EasyShare.

Распространение снимков

Чтобы “отметить” снимки и видео, нажмите кнопку Share (Распространение):

Когда они будут перенесены на компьютер, их можно распространять.



	Снимки	Видео
 Print (Печать) (стр. 42)	✓	
 Email (Отправка по электронной почте) (стр. 43)	✓	✓
 Избранные, для упорядочивания на компьютере и распространения на фотокамеру (стр. 44)	✓	✓

Когда можно отмечать снимки и видео?

Чтобы отметить снимки/видео, нажмите кнопку Share (Распространение):

- В любой момент. (Отображается самый недавний снимок/видео.)
- Сразу после выполнения съемки, во время Quickview (Быстрого просмотра) (см. [стр. 6](#)).
- После нажатия кнопки Review (Просмотр) (см. [стр. 10](#)).

Отметка снимков для печати

- 1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте ◀/▶ для выбора изображения.
- 2 Нажимайте ▲/▼ для выделения параметра Print (Печать) , затем нажмите кнопку ОК.*
- 3 Нажимайте ▲/▼ для выбора количества копий (0-99). Метка снимка удаляется, если для количества копий установлено значение "ноль".
В строке состояния появляется значок печати . По умолчанию установлена одна копия.
- 4 **(Необязательно)** Можно указать количество копий и для других снимков. Нажимайте ◀/▶ для выбора изображения. Оставьте указанное количество или нажимайте ▲/▼ для его изменения. Повторяйте это действие до тех пор, пока к снимкам не будет применено требуемое количество отпечатков.
- 5 Нажмите кнопку ОК. Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.

* Чтобы отметить все снимки на накопителе, выделите параметр Print All (Печатать все), нажмите кнопку ОК, затем укажите количество копий. Параметр Print All (Печатать все) недоступен в режиме Quickview (Быстрый просмотр). Чтобы удалить метки печати со всех снимков на накопителе, выделите параметр Cancel Prints (Удалить метки), затем нажмите кнопку ОК. Параметр Cancel Prints (Удалить метки) недоступен в режиме Quickview (Быстрый просмотр).

Печать отмеченных изображений

При переносе отмеченных снимков на компьютер открывается экран печати программного обеспечения Kodak EasyShare. Для получения подробных сведений о печати нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Для получения дополнительных сведений о печати с компьютера, док-станции принтера, принтера, совместимого с PictBridge, или карты см. [стр. 15](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения снимков наилучшего качества размером 10x15 см для параметра качества печати на фотокамере установите значение Best (3:2) (Наивысшее (3:2)). См. [стр. 29](#).

Отметка снимков и видео для отправки по электронной почте

Шаг 1: на компьютере

Создайте на компьютере книгу адресов электронной почты с помощью программного обеспечения Kodak EasyShare. Затем скопируйте не более 32 электронных адресов во встроенную память фотокамеры. Для получения подробных сведений нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Шаг 2: отметка снимков/видео на фотокамере

- 1 Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте ◀/▶ для выбора снимка/видео.
- 2 Нажимайте ▲/▼ для выделения параметра Email  (Отправка по электронной почте), затем нажмите кнопку ОК.

В строке состояния появляется значок отправки по электронной почте .

- 3 Нажимайте ▲/▼ для выделения адреса электронной почты, затем нажмите кнопку ОК.

Для отметки других снимков/видео для отправки на тот же адрес нажимайте ◀/▶, чтобы прокрутить их. Когда нужный снимок/видео будет отображен на экране, нажмите кнопку ОК.

Для пересылки снимков/видео на несколько адресов повторите шаг 3 для каждого адреса.

Выбранные адреса отмечаются флажком.

- Для отмены выбора выделите отмеченный адрес, затем нажмите кнопку ОК. Для отмены выбора всех адресов электронной почты выделите параметр Clear All (Очистить все).
- Нажимайте ▲/▼ для выделения параметра Exit (Выход), затем нажмите кнопку ОК.

В строке состояния появляется значок отправки по электронной почте .

- Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.

Шаг 3: перенос и отправка по электронной почте


При переносе отмеченных снимков/видео на компьютер открывается окно отправки по электронной почте для пересылки объектов по указанным адресам. Для получения подробных сведений нажмите кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Отметка снимков как избранных

Избранные снимки можно хранить в разделе Favorites (Избранное)  встроенной памяти фотокамеры, чтобы потом посылать их друзьям и родственникам.

ПРИМЕЧАНИЕ. При передаче изображений с фотокамеры на компьютер все изображения (включая избранное) сохраняются на компьютере в полном размере. Избранные снимки – уменьшенные копии оригиналов – загружаются обратно на фотокамеру, таким образом можно чаще обмениваться снимками и развлекаться.

Для распространения избранных снимков необходимо выполнить 4 простых действия:

<p>1. Выполните съемку</p> 	
<p>2. Отметьте снимки как избранные</p> 	<ol style="list-style-type: none">Нажмите кнопку Share (Распространение). Нажимайте ▲/▼ для выбора изображения.Нажимайте ▲/▼ для выделения параметра Favorites (Избранное) , затем нажмите кнопку ОК. <i>В строке состояния появляется значок избранного .</i> <i>Для удаления метки нажмите кнопку ОК еще раз.</i> Нажмите кнопку Share (Распространение) для выхода из меню.

<p>3. Перенесите снимки на компьютер</p>	<p>1 Чтобы иметь возможность в полной мере использовать функции фотокамеры, загрузите программу EasyShare, находящуюся в комплекте с фотокамерой. (См. раздел на стр. 13).</p> <p>2 Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью кабеля USB (см. стр. 15) или док-станции EasyShare.</p> <p><i>При первой передаче изображений мастер программы поможет сделать выбор из избранных снимков. Затем снимки переносятся на компьютер. Избранные снимки (уменьшенные оригиналы) загружаются в раздел Favorites (Избранное) внутренней памяти фотокамеры.</i></p>
<p>4. Просмотрите избранное на фотокамере</p> 	<p>1 Переместите выключатель Power/Favorites (Питание/Избранное) на Favorites (Избранное) .</p> <p>2 Нажимайте  /  для прокрутки избранного.</p>

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотокамера может хранить ограниченное количество избранных снимков. Для настройки размера раздела памяти фотокамеры Favorites (Избранное) используйте в программе EasyShare параметр Camera Favorites (Избранное на фотокамере) . Видео, отмеченное как избранное, остается в папке Favorites (Избранное) программного обеспечения EasyShare. Для получения подробных сведений щелкните кнопку Help (Справка) в программе Kodak EasyShare.

Дополнительные настройки

Для доступа к дополнительным настройкам в режиме Favorites (Избранное) нажмите кнопку Menu (Меню).

	Slide Show (Слайд-шоу) (стр. 21)		Picture Information (Информация о снимке) см. стр. 36
	Multi-up (Несколько) (стр. 11)		Remove all favorites (Удалить все выбранные снимки) Удаление всех избранных снимков с фотокамеры, стр. 46
			Setup Menu (Меню настройки) (стр. 33)

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки, сделанные с использованием параметра качества Best (3:2) (Наивысшее (3:2)), отображаются с соотношением сторон 3:2 и черной полосой в верхней части дисплея. (См. раздел [Picture Size \(Размер изображения\), стр. 29](#)).

Удаление всех избранных снимков с фотокамеры

- 1 Переместите выключатель Power/Favorites (Питание/Избранное) на Favorites (Избранное) .
- 2 Нажмите кнопку Menu (Меню).
- 3 Выделите , затем нажмите кнопку ОК.

Все снимки, хранящиеся в разделе Favorites (Избранное) встроенной памяти фотокамеры, будут удалены. Во время следующего переноса снимков на компьютер содержимое раздела Favorites (Избранное) фотокамеры восстанавливается.

- 4 Нажмите кнопку Menu (Меню) для выхода из меню.

Предотвращение переноса избранного на фотокамеру

- 1 Откройте программу Kodak EasyShare. Щелкните вкладку My Collection (Моя коллекция).
- 2 Перейдите к Albums view (Просмотр альбомов).
- 3 Щелкните Camera Favorites Album (Альбом избранного с фотокамеры), относящийся к вашей фотокамере.
- 4 Щелкните Remove Album (Удалить альбом).

При следующей передаче снимков с фотокамеры воспользуйтесь режимом Camera Favorites Wizard/Assistant (Мастер/помощник избранного с камеры), чтобы воссоздать ваш Camera Favorites Album (Альбом избранного с фотокамеры) или отключить функцию Camera Favorites (Избранное с фотокамеры).

Печать и отправка избранного по электронной почте

- 1 Переместите выключатель Power/Favorites (Питание/Избранное) на Favorites (Избранное) . Нажимайте / для выбора изображения.
- 2 Нажмите кнопку Share (Распространение).
- 3 Выделите параметры Print (Печать)  или Email (Отправка по электронной почте) , затем нажмите кнопку ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки Favorites (Избранное), сделанные на данной фотокамере (а не импортированные из другого источника), подходят для получения отпечатков размером до 10 x 15 см.

5

Устранение неполадок

Неполадки при работе фотокамеры

Неисправность	Способ устранения
Фотокамера не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Извлеките элемент питания, проверьте его тип, затем вставьте его обратно. ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор. ■ Подсоедините фотокамеру к адаптеру питания переменного тока Kodak на 3 В (продается отдельно), затем повторите попытку. Для получения дополнительных сведений об аккумуляторе см. стр. 64.
Фотокамера не выключается, а объектив не задвигается	
Кнопки и регуляторы фотокамеры не работают	
Объектив не выдвигается при включении фотокамеры или не задвигается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что элемент питания фотокамеры заряжен. ■ Выключите фотокамеру, затем снова включите. (Объектив не выдвигается в режиме Favorites (Избранное).) ■ Если проблема все еще существует, обратитесь за помощью (стр. 51).
Дисплей EVF/ЖКД черный или не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Снимите крышку объектива. ■ Толкните переключатель EVF/ЖКД для смены дисплея.
В режиме Review (Просмотр) отображается синий или черный экран дисплея вместо снимка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выполните перенос снимка на компьютер. ■ Выполните перенос <i>всех</i> снимков на компьютер (стр. 13). ■ Сделайте другой снимок. Если неполадка все еще не устранена, попробуйте использовать внутреннюю память и/или другую карту памяти.
Количество оставшихся кадров не уменьшается после съемки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продолжайте съемку. Фотокамера работает правильно. (На основании размеров снимка и его содержания фотокамерой после выполнения каждого снимка проводится оценка количества оставшихся кадров.)
Неточная ориентация снимка	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установите Orientation Sensor (Датчик ориентации) на ON (ВКЛ.) (стр. 35).

Неисправность	Способ устранения
Вспышка не срабатывает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Откройте блок вспышки (стр. 9). ■ Проверьте настройку вспышки и при необходимости измените ее (стр. 23). <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Вспышка срабатывает не во всех режимах (стр. 23).</p>
Накопитель почти или совсем заполнен	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выполните передачу всех изображений на компьютер (стр. 13). ■ Удалите изображения с карты или вставьте новую карту (стр. 12). ■ Выберите в качестве накопителя для снимков встроенную память (стр. 33).
Короткий срок службы элемента питания	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь, что установлен подходящий элемент питания (стр. 64). ■ Перед установкой аккумулятора в фотокамеру протрите контакты, используя чистую сухую ткань. См. стр. 64. ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор (стр. 2).
Съемка невозможна	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите фотокамеру, затем снова включите. Убедитесь, что фотокамера не находится в режиме Favorites (Избранное). ■ Нажмите кнопку затвора до конца (стр. 5). ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор (стр. 2). ■ Перед следующей попыткой съемки подождите, пока индикатор AF/AE станет зеленым. ■ Память заполнена. Выполните передачу изображений на компьютер (стр. 13), удалите изображения (стр. 12), измените накопитель для снимков или вставьте другую карту памяти.
На дисплее EVF/ЖКД появляется сообщение об ошибке	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключите фотокамеру, затем снова включите. ■ Извлеките карту памяти из фотокамеры. ■ Извлеките элемент питания и протрите контакты чистой и сухой тканью (стр. 64). ■ Вставьте новый или заряженный аккумулятор (стр. 2). ■ При каких-либо других неполадках обратитесь за помощью к службе технической поддержки (стр. 51).
Карта памяти не распознается, или фотокамера с картой зависает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Карта может быть повреждена. Отформатируйте карту в фотокамере (стр. 36). ■ Используйте другую карту памяти.

Неполадки компьютера/соединения

Неисправность	Способ устранения
Отсутствует связь между компьютером и фотокамерой	<ul style="list-style-type: none"> ■ Вставьте заряженный аккумулятор (стр. 2). ■ Включите фотокамеру. ■ Убедитесь, что кабель USB надлежащим образом подключен к портам компьютера и фотокамеры (стр. 15). (При использовании док-станции EasyShare проверьте все соединения подключения кабеля. Убедитесь, что фотокамера установлена на док-станции. ■ Убедитесь, что установлено программное обеспечение EasyShare (стр. 13).
Изображения не передаются на компьютер	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нажмите кнопку Help (Справка) в программном обеспечении Kodak EasyShare.
Слайд-шоу не запускается на внешнем видеоустройстве	<ul style="list-style-type: none"> ■ Настройте параметр Video Out (Видеовыход) фотокамеры (установив режим NTSC или PAL, стр. 35). ■ Проверьте правильность настроек внешнего устройства (см. инструкцию по эксплуатации этого устройства).

Низкое качество снимка

Неисправность	Способ устранения
Снимок слишком темный или недозэкспонированный	<ul style="list-style-type: none"> ■ Расположите фотокамеру иным образом для получения лучшего освещения. ■ Используйте параметр Fill flash (Заполняющая вспышка) стр. 23 или смените положение так, чтобы объект не освещался сзади. ■ Смените положение так, чтобы расстояние до объекта не превышало диапазона эффективной работы вспышки (см. стр. 9). ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины. Когда индикатор AF/AE станет зеленым, нажмите кнопку затвора до упора для выполнения съемки. ■ Настройка параметра Exposure compensation (Экспокоррекция) (стр. 37).

Неисправность	Способ устранения
Снимок слишком светлый	<ul style="list-style-type: none"> ■ Переместите фотокамеру для уменьшения количества имеющегося света. ■ Отключите вспышку (стр. 23). ■ Смените положение так, чтобы расстояние до объекта не превышало диапазона эффективной работы вспышки (см. стр. 9). ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины. Когда индикатор AF/AE станет зеленым, нажмите кнопку затвора до упора для выполнения съемки. ■ Используйте режим P для регулировки экспозиции.
Снимок нечеткий	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для автоматической установки экспозиции и выполнения фокусировки нажмите кнопку затвора до половины. Когда индикатор AF/AE станет зеленым, нажмите кнопку затвора до упора для выполнения съемки. ■ Протрите объектив (стр. 65). ■ Убедитесь в том, что фотокамера работает не в режиме Close-up (Крупный план), если вы находитесь дальше чем 0,7 м от объекта. ■ Поместите фотокамеру на ровную устойчивую поверхность или используйте штатив, особенно при настройках с высокой детализацией или в условиях плохого освещения.

Неполадки прямой печати (PictBridge)

Состояние	Решение
Не удается обнаружить требуемое изображение.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Включите фотокамеру. Убедитесь, что фотокамера не находится в режиме Favorites (Избранное). ■ Используйте меню Direct print (Прямая печать) для изменения накопителя для изображений.
Интерфейс меню Direct print (Прямая печать) выключился.	Нажмите любую кнопку для повторного отображения меню.
Не удается напечатать изображения.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Убедитесь в наличии соединения между фотокамерой и принтером (стр. 13). ■ Убедитесь в наличии питания для принтера и фотокамеры (стр. 16).
Фотокамера или принтер отображают сообщение об ошибке.	Следуйте подсказкам для разрешения проблемы.

6

Справка и поддержка

Полезные ссылки

Фотокамера

Поддержка изделия (часто задаваемые вопросы, информация по устранению неполадок, выполнение ремонта и т.д.)	www.kodak.com/go/Z740downloads
Покупка аксессуаров для фотокамеры (док-станции фотокамеры, док-станции принтера, объективы, карты и т.д.)	www.kodak.com/go/Z740accessories
Загружайте новые версии программного обеспечения и микропрограммы фотокамеры	www.kodak.com/go/Z740downloads
Онлайн-демонстрации фотокамеры	www.kodak.com/go/howto

Программное обеспечение

Получайте информацию по программному обеспечению EasyShare	www.kodak.com/go/easysharesw (Нажмите кнопку Help (Справка) в программном обеспечении EasyShare)
Справка по работе с операционной системой Windows и цифровыми изображениями	www.kodak.com/go/pcbasics

Другое

Пользуйтесь технической поддержкой для других фотокамер, программного обеспечения, аксессуаров и т.д.	www.kodak.com/go/support
Информация о док-станциях принтера Kodak EasyShare	www.kodak.com/go/printerdocks
Информация о продукции для струйной печати Kodak	www.kodak.com/go/inkjet
Оптимизация параметров принтера для получения более естественных и насыщенных цветов	www.kodak.com/go/onetouch
Регистрация фотокамеры	www.kodak.com/go/register

Телефонные номера служб технической поддержки

При возникновении вопросов относительно работы программного обеспечения или фотокамеры, обратитесь в службу технической поддержки.

Перед звонком в службу технической поддержки

Подключите фотокамеру, док-станцию фотокамеры или док-станцию принтера к компьютеру. Находитесь рядом с компьютером и будьте готовы предоставить следующую информацию:

- Модель компьютера
- Объем свободного пространства на жестком диске
- Операционная система
- Серийный номер фотокамеры
- Тип и тактовая частота процессора (МГц)
- Версия программного обеспечения Kodak EasyShare
- Объем памяти (Мб)
- Точная формулировка полученного сообщения об ошибке

Австралия	1800 147 701	Новая Зеландия	0800 440 786
Австрия	0179 567 357	Норвегия	23 16 21 33
Бельгия	02 713 14 45	Португалия	021 415 4125
Бразилия	0800 150000	Сингапур	800 6363 036
Великобритания	0870 243 0270	Таиланд	001 800 631 0017
Германия	069 5007 0035	Тайвань	0800 096 868
Гонконг	800 901 514	Филиппины	1 800 1 888 9600
Греция	00800 441 25605	Финляндия	0800 1 17056
Дания	3 848 71 30	Франция	01 55 1740 77
Индия	91 22 617 5823	Швейцария	01 838 53 51
Ирландия	01 407 3054	Швеция	08 587 704 21
Испания	91 749 76 53	Япония	03 5540 9002
Италия	02 696 33452	Соединенные Штаты Америки	1 800 235 6325
Канада	1 800 465 6325	За пределами США	585 726 7260
Китай	800 820 6027	Международная телефонная линия	+44 131 458 6714
Корея	00798 631 0024	Международный номер факса	+44 131 458 6962
Нидерланды	020 346 9372		

Последнюю информацию можно найти на веб-сайте

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml

Технические характеристики фотокамеры

С дополнительными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-узле www.kodak.com/go/Z740support.

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z740 с зумом	
CCD (charge-coupled device)	
CCD	1/2,5 дюйма CCD, форматное соотношение 4:3
Размер получаемого изображения	5,0 MP: 2576 x 1932 пиксела 4,4 MP (3:2): 2576 x 1716 пикселей 4,0 MP: 2304 x 1728 пикселей 3,1 MP: 2048 x 1536 пикселей 1,8 MP: 1152 x 1164 пиксела
Дисплей	
Цветной дисплей	1,8 дюймовый Цветной гибридный ЖКД, 640 x 240 (134 К) пикселей
Цветной электронный видеискатель	ЖКД и EVF – работают не одновременно; 5,1 мм 201 К пикселей
Просмотр (ЖКД/EVF)	Скорость съемки: 27 кадр/с
Объектив	
Съемочный объектив	Оптический зум 10X, асферический стеклянный объектив Retinar, f/2,8-3,7 (эквивалент 35 мм: 38-380 мм)
Резьба на объективе	Да
Защита объектива	Крышка объектива
Цифровой зум	Коэффициент увеличения при использовании комбинированного зума находится в интервале от 10,6X до 50X с шагом 0,6X. (Не поддерживается в режиме видеосъемки.)

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z740 с зумом	
Фокусировка	TTL-AF; автоматическая, многозонная, точечная по центру. (Центровзвешенный в режимах PASM.) Рабочий диапазон: 0,6 м – бесконечность в режиме Широкоугольный 2 м – бесконечность в режиме Телефото 0,012-0,7 м в режиме “Крупный план” 1,2-2,1 м в режиме Крупный план
Коррекция	
Замер экспозиции	TTL-AE Multi-pattern (Многозонный), Center-spot (Точечный по центру), Center-weighted (Центровзвешенный) (доступен только для режимов PASM)
Экспокоррекция	+/-2,0 EV с шагом 0,5 EV
Скорость затвора	Auto (Авто): от 1/8 до 1/1700 секунды Shutter priority (Приоритет затвора): 1/64-1/1700 секунды Выбираемый: 0,5-8 секунды
Светочувствительность по ISO	Auto (Авто): от 80 до 160 Выбираемая: 80, 100, 200, 400, 800 (800 доступно только при качестве снимков Good (Хорошее).)
Вспышка	
Электронная вспышка	Номер по руководству 10,6 (при ISO 100) Автовспышка с фотоэлементом Рабочий диапазон при ISO 168: 0,6-4,9 м в режиме Широкоугольный; 2-3,7 м в режиме Телефото
Режимы вспышки	Авто, Заполняющая, Компенсация “красных глаз”, Выкл.
Съемка	
Режимы захвата	Auto (Авто), Portrait (Портрет), Sport (Спорт), Night (Ночной), Landscape (Пейзаж), Close-up (Крупный план), Video (Видео), режимы сюжетной съемки (14).
Режим Burst (Серия)	Первая серия - 5 снимков; последняя серия - 4 снимка; скорость для обеих - 2 кадр/с (AE, AF, AWB выполняются только для первого кадра)
Видеосъемка	VGA (640 x 480) – 13 КАДР/С QVGA (320 x 240) – 20 КАДР/С

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z740 с зумом	
Формат файла изображения	Фото: EXIF 2.2.1 (сжатие JPEG), структура файла DCF Видео: QuickTime (CODEC MPEG4)
Накопитель для снимков	Приобретаемая отдельно карта памяти MMC или SD  (Логотип SD является торговой маркой ассоциации SD Card Association.)
Емкость встроенного накопителя	32 МБ встроенной памяти
Обзор	
Быстрый просмотр	Да
Видеовыход	NTSC или PAL
Питание	
CRV3; 2-АА литиевых; 2-АА Ni-MH; никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор Kodak EasyShare (KAA2HR); преобразователь переменного тока на 3 В	
Связь с компьютером	
USB 2.0 (протокол PIMA 15740), с помощью кабеля USB, док-станции EasyShare для цифровой фотокамеры или принтера	
Языки	
Английский/французский/немецкий/испанский/итальянский/португальский/китайский/корейский/японский	
Другие функции	
Поддержка PictBridge	Да
Self-Timer (Автоспуск)	2 или 10 секунд
Звуковые сигналы	All On (Все вкл.), Shutter Only (Только затвор), All Off (Все выкл.)
Баланс белого	Auto (Авто), Daylight (Естественное освещение), Open Shade (Открытая тень), Tungsten (Лампа накаливания), Fluorescent (Лампа дневного света) (доступно только в режиме PASM)
Автоматический ждущий режим	Да, 8 минут
Цветовые режимы	Цветной, черно-белый; сепия
Добавление даты	Отсутствует, YYYYMMDD, MMDDYYYY, DDMMYYYY

Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z740 с зумом	
Крепление штатива	1/4 дюйма
Размер	97,8 мм x 77,5 мм x 72,6 мм при выключенном питании
Вес	286 г без карты памяти и элемента питания

Настройки вспышки в каждом режиме

Настройки вспышки предустановлены для каждого режима съемки.

Режимы захвата		Настройка по умолчанию	Доступные настройки
 AUTO	Auto (Авто)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Portrait (Портрет)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Sports (Спорт)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
PASM	P, A, S или M	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Night (Ночной)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
SCN Режимы сюжетной съемки			
	Children (Дети)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Party (Вечеринка)	Red-eye (Компенсация "красных глаз")*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Beach (Пляж)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Flower (Цветы)	Off (Выкл.)	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка)

Режимы захвата		Настройка по умолчанию	Доступные настройки
	Fireworks (Фейерверк)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Snow (Снег)	Auto (Авто)*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Backlight (Подсветка)	Fill (Объемная)	Fill (Объемная)
	Close-up (Крупный план)	Off (Выкл.)	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка)
	Night Portrait (Ночной портрет)	Red-eye (Компенсация "красных глаз")*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Landscape (Пейзаж)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Night Landscape (Ночной пейзаж)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Manner/Museum (Церемония/Музей)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Text (Текст)	Off (Выкл.)	Auto (Авто), Off (Выкл.)
	Self-Portrait (Автопортрет)	Red-eye (Компенсация "красных глаз")*	Auto (Авто), Off (Выкл.), Fill Flash (Объемная вспышка), Red-eye (Компенсация "красных глаз")
	Video (Видео)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	First burst (Первая серия)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)
	Last burst (Последняя серия)	Off (Выкл.)	Off (Выкл.)

* При переходе в этих режимах к значению параметра Auto (Авто) или Red-eye (Компенсация "красных глаз") значение становится равным значению по умолчанию до тех пор, пока не будет завершено изменение.

Функции экономии энергии

Время простоя	Фотокамера	Для возврата в рабочий режим
1 минута	Выключение дисплея.	Нажмите кнопку ОК.
10, 5, 3, 1 минут (см Автоматическое отключение питания , стр. 34.)	Автоматическое выключение питания.	Нажмите кнопку или вставьте/извлеките карту.
3 часа	Выключение фотокамеры.	Выключите фотокамеру, затем снова включите.

Емкость накопителей

Емкость накопителей для снимков

Размеры файлов могут различаться. Реальное количество сохраняемых снимков и видео может быть больше или меньше. Параметр Favorites (Избранное) требует дополнительного места во встроенной памяти.

	Количество снимков				
	5,0 МР	4,4 МР (3:2)	4,0 МР	3,1 МР	1,8 МР
Карта памяти SD/MMC емкостью 16 МБ	9	11	12	15	24
32 МБ встроенной памяти	17	19	21	27	43
Карта памяти SD/MMC емкостью 32 МБ	19	22	24	30	48
Карта памяти SD/MMC емкостью 64 МБ	39	44	49	60	97
Карта памяти SD/MMC емкостью 128 МБ	79	89	98	121	195
Карта памяти SD/MMC емкостью 256 МБ	159	178	196	242	391
Карта памяти SD/MMC емкостью 512 МБ	319	356	392	485	783

Емкость накопителей для видео

	Продолжительность видео (минут/секунд)	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
Карта памяти SD/MMC емкостью 16 МБ	59 сек.	1 мин. 53 сек.
32 МБ встроенной памяти	1 мин. 47 сек.	3 мин. 23 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 32 МБ	1 мин. 52 сек.	3 мин. 46 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 64 МБ	3 мин. 59 сек.	7 мин. 32 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 128 МБ	7 мин. 59 сек.	15 мин. 4 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 256 МБ	15 мин. 58 сек.	30 мин. 8 сек.
Карта памяти SD/MMC емкостью 512 МБ	31 мин. 57 сек.	60 мин. 17 сек.

Аксессуары

Элемент	Описание	Где купить
Широкоугольный объектив Kodak 0,7X	Расширьте свои творческие и фотографические возможности с помощью этого универсального объектива	www.kodak.com/go/Z740accessories
Адаптер для объектива Kodak EasyShare Z740	Добавление навинчиваемых объективов или фильтров 55 мм	
Фильтр объектива (черно-белый)	Фильтр нейтральной плотности 102. Уменьшает освещение на 2 f-остановки (указанная плотность 0,6); резьба 55 мм	
Адаптер питания переменного тока Kodak на 3 В	Увеличения срока службы элемента питания	
Корпус цифровой фотокамеры рабочей серии Kodak	Стильный и прочный; для цифровых фотокамер Kodak EasyShare	
Никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор Kodak	Перезаряжаемый; исключительная емкость	
Устройство для быстрой зарядки никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумуляторов Kodak	Включает шесть распространенных по всему миру вилок. Элементы питания продаются отдельно	

Инструкции по технике безопасности

Использование данного изделия

- Прежде чем начать пользоваться изделиями Kodak, прочтите эти инструкции и следуйте им в дальнейшем. Всегда соблюдайте основные меры предосторожности.
- Использование аксессуаров, таких как адаптер питания переменного тока, не рекомендованных компанией Kodak, может привести к возгоранию, поражению электрическим током и травмам.
- При пользовании изделием в самолете соблюдайте все инструкции данной авиакомпании.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Это изделие запрещается разбирать; внутри него нет деталей, годных к эксплуатации. Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным обслуживающим персоналом. Не подвергайте это изделие воздействию жидкости, влаги или экстремальных температур. Адаптер питания переменного тока и зарядные устройства Kodak AC предназначены для использования только в помещении. Использование регулировки, корректировки или иных процедур, не указанных в данном руководстве, может привести к поражению электрическим током, к опасности электрических и (или) механических повреждений.

Меры предосторожности и обращение с элементами питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При смене элементов питания дайте им сначала остынуть – они могут быть горячими.


- Прочтите все инструкции и предупреждения, данные производителем элемента питания, и неукоснительно им следуйте.
- Используйте только те элементы питания, применение которых одобрено для этого изделия.
- Храните элементы питания в месте, недоступном для детей.
- Не допускайте контакта элементов питания с металлическими предметами, включая монеты. В противном случае может произойти короткое замыкание, разрядка, нагрев или протекание элемента питания.

- Не разбирайте элементы питания, не устанавливайте их задом наперед и не подвергайте воздействию жидкости, влаги, огня или экстремальных температур.
- Заменяйте весь комплект элементов питания одновременно. Не комбинируйте использованные элементы питания с новыми. Не комбинируйте перезаряжаемые и неперезаряжаемые элементы питания. Не комбинируйте литиевые, никель-металл-гидридные (Ni-MH) и никель-кадмиевые (Ni-Cd) элементы питания. Не комбинируйте элементы питания разных производителей, разного класса или разные по химическому составу. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к протеканию элемента питания.
- Если вы не пользуетесь изделием продолжительное время, выньте из него элементы питания. В случае, если из элемента питания жидкость протечет в изделие, что маловероятно, обратитесь к местному представителю службы работы с покупателями Kodak.
- В случае, если из элемента питания жидкость протечет вам на кожу, что маловероятно, немедленно смойте ее водой и обратитесь к своему врачу. Для получения дополнительной информации, связанной с вопросами здоровья, обратитесь к местному представителю службы работы с покупателями Kodak.
- Утилизация элементов питания производится в соответствии с местными и федеральными нормативными требованиями.
- В случае контакта элемента питания с металлическими предметами может произойти короткое замыкание, разрядка, нагрев или протекание элемента питания.
- Запрещается заряжать неперезаряжаемый элемент питания.

Более подробные сведения об аккумуляторах см. по адресу www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Срок службы аккумулятора

Используйте эти элементы питания Kodak. Кроме того, типы элементов питания указаны на крышке батарейного отсека.)



Срок службы аккумулятора для метода тестирования CIPA (приблиз. количество снимков).

Реальный срок службы может меняться в зависимости от использования.

Использовать щелочные элементы питания не рекомендуется, и поддержка при их использовании не оказывается. Для обеспечения оптимального срока службы элементов питания и надежного функционирования фотокамеры используйте заменяемые элементы питания, указанные выше.

Продление срока службы элементов питания

- Не выполняйте слишком часто следующие операции, которые приводят к быстрой разрядке элементов питания:
 - просмотр изображений на дисплее фотокамеры (см. [стр. 10](#));
 - использование дисплея фотокамеры как видеискателя (см. [стр. 10](#));
 - слишком частое использование вспышки.
- Загрязнение батарейных контактов может сокращать срок службы элементов питания. Перед установкой элементов питания в фотокамеру протрите контакты, используя чистую сухую ткань.
- Срок службы элементов питания сокращается при температурах ниже 5°C. При использовании фотокамеры в холодную погоду имейте при себе запасные элементы питания и держите их в тепле. Не выбрасывайте неработающие охлажденные элементы питания; при прогреве до комнатной температуры их еще можно будет использовать.

Посетите веб-сайт www.kodak.com/go/Z740accessories для заказа перечисленных ниже аксессуаров.

Док-станция Kodak EasyShare — используется для подачи питания на фотокамеру, переноса снимков на компьютер и зарядки прилагаемого никель-металл-гидридного (Ni-MH) аккумулятора Kodak EasyShare.

Док-станция принтера Kodak EasyShare — используется для подачи питания на фотокамеру, создания снимков 10 x 15 см с помощью компьютера и без него, переноса снимков на компьютер и зарядки прилагаемого никель-металл-гидридного (Ni-MH) аккумулятора Kodak EasyShare.

Адаптер питания переменного тока Kodak на 3 В — используется для подачи питания на фотокамеру.

ВНИМАНИЕ! *Не используйте для подачи питания на фотокамеру адаптер питания переменного тока, прилагаемый к док-станции Kodak EasyShare для цифровой фотокамеры или принтера.*

Обновление программного обеспечения и микропрограммы

Загрузка новых версий программного обеспечения, содержащегося на компакт-диске с программным обеспечением Kodak EasyShare, и микропрограммы фотокамеры (программы, выполняемой на фотокамере). См. www.kodak.com/go/Z740downloads.

Дополнительные уход и обслуживание

- При использовании фотокамеры в экстремальных погодных условиях или при подозрении, что внутрь фотокамеры попала вода, выключите фотокамеру и извлеките аккумулятор и карту. Перед дальнейшей эксплуатацией фотокамеры просушите все ее компоненты в течение не менее 24 часов.
- Для удаления пыли и загрязнений осторожно подуйте на объектив или дисплей фотокамеры. Для чистки объектива пользуйтесь мягкой материей или специальной тканью. Не используйте материалы, не предназначенные для чистки объектива. Не допускайте контакта химических веществ, например, лосьона для загара, с цветными поверхностями.
- В некоторых странах действуют соглашения на техническое обслуживание. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дилеру компании Kodak.

- Для получения сведений по утилизации цифровой фотокамеры обращайтесь в местные сервисные центры. В США можно посетить веб-узел корпорации Electronics Industry Alliance по адресу www.eiae.org или веб-узел компании Kodak по адресу www.kodak.com/go/Z740support.

Гарантия

Ограниченная гарантия

Kodak гарантирует, что в течение одного года со дня приобретения цифровая фотокамера Kodak EasyShare и аксессуары к ней (за исключением элементов питания) не будут иметь никаких неисправностей и дефектов ни со стороны использованных материалов, ни со стороны качества изготовления.

Сохраните товарный чек, на котором проставлена дата покупки. Подтверждение даты покупки будет требоваться при каждом обращении по поводу гарантийного ремонта.

Действие ограниченной гарантии

ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО В РАЙОНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ KODAK И АКСЕССУАРОВ К НЕЙ.

В течение гарантийного периода Kodak **ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ** или **ЗАМЕНИТ** цифровую камеру Kodak EasyShare и аксессуары к ней, если они не функционируют должным образом, с учетом изложенных здесь условий и (или) ограничений. Такие ремонтные услуги включают как проведение всех работ, так и выполнение всех необходимых настроек и (или) замену деталей. Такой ремонт или замена являются основным возмещением по данной гарантии.

Запасные детали, используемые при проведении ремонта, могут быть восстановленными заводским способом или содержать переработанные материалы. Если необходимо заменить все изделие полностью, для замены также может использоваться изделие, восстановленное заводским способом.

Ограничения

Требование гарантийного обслуживания не будет удовлетворено, если не будет предоставлено подтверждение даты покупки, такое как копия товарного чека, на котором проставлена дата покупки цифровой фотокамеры Kodak EasyShare или аксессуаров. (Храните оригинал товарного чека.)

Данная гарантия не распространяется на элемент(ы) питания, используемые в цифровых фотокамерах или аксессуарах. Данная гарантия не распространяет свое действие на обстоятельства, не зависящие от Kodak, а также на неполадки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя для цифровых камер Kodak EasyShare и аксессуаров.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОИЗОШЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, АВАРИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСОВМЕСТИМЫХ АКСЕССУАРОВ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ KODAK ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ УПАКОВКЕ, НАРУШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ KODAK (ТАКИХ КАК АДАПТЕРЫ И ШНУРЫ), ИЛИ В СЛУЧАЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДАННОЙ ГАРАНТИИ.

Kodak не дает никаких иных прямых или обязательных гарантий на данное изделие. В случае, если исключение какой-либо из обязательных гарантий недействительно в рамках действующего законодательства, продолжительность действия обязательной гарантии будет составлять один год с даты покупки.

Право замены является обязанностью исключительно Kodak. Kodak не несет ответственность за любые особые, косвенные или случайные повреждения, произошедшие в результате продажи, покупки или использования данного изделия, независимо от причины их появления. Ответственность за любые особые, косвенные или случайные повреждения (включая, но не ограничиваясь этим, потери дохода или прибыли, издержки вследствие простоя, сокращение в использовании оборудования, расходы на замещающие технические средства, оборудование или обслуживание, или претензии ваших клиентов по поводу таких повреждений, произошедших в результате покупки, использования или неисправности изделия) независимо от причины, или за нарушение любой письменной или связанной гарантия, выраженное явным отказом или исключенное данным документом.

Ваши права

Некоторые штаты и юрисдикции не допускают исключения или ограничения случайных или косвенных повреждений, поэтому в вашем случае указанные выше ограничения и исключения могут быть неприменимы.

Некоторые штаты и юрисдикции не допускают ограничения продолжительности обязательной гарантии, поэтому в вашем случае указанные выше ограничения и исключения могут быть неприменимы.

Данная гарантия дает вам особые права, вы также можете иметь и другие права, в зависимости от штата или юрисдикции.

За пределами США и Канады

Для других стран постановления и условия данной гарантия могут отличаться. Не существует никаких гарантий или обязательств сверх минимальных требований, установленных законом, даже в случае дефекта, повреждения или убытков в результате небрежности или иных действий, если только компанией Kodak покупателю не дана в письменном виде специальная гарантия Kodak.

Информация о соответствии требованиям

Соответствие стандартам FCC



Цифровая фотокамера Kodak EasyShare Z740 с зумом

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны с целью обеспечения защиты от вредного излучения устройства в жилой зоне.

Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать энергию в диапазоне высоких частот, поэтому при установке и использовании с нарушением инструкций оно может стать причиной радиопомех. Однако не существует гарантии, что, будучи правильно установленным, данное устройство не будет являться источником помех.

Если устройство вызывает помехи теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться уменьшить влияние помех, выполнив следующие действия: 1) изменить направление или местоположение приемной антенны; 2) увеличить расстояние между устройством и приемником; 3) подключить устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания; 4) обратиться к торговому агенту или к специалисту по теле/радиооборудованию для получения дополнительных советов.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. Если к изделию прилагаются экранированные интерфейсные кабели или где-либо определено, что при установке этого изделия следует использовать дополнительные компоненты или аксессуары, то их следует обязательно использовать, чтобы выполнить нормативные требования FCC.

Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance — This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Русский:

В соответствии со стандартом Совета по добровольному контролю помех (VCCI) для информационно-технологического оборудования данный продукт относится к классу В. При эксплуатации устройства в домашних условиях рядом с радиоприемником или телевизором возможно возникновение радиопомех. Оборудование следует устанавливать и использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

MPEG-4

Запрещается использование данного оборудования для работы с файлами формата MPEG-4, за исключением личного использования в некоммерческих целях.

Указатель

A

AF Control (Управление AF), 31
album (альбом)
 определить, 32
aperture priority (приоритет
 диафрагмы), 27
auto (авто), 24
 вспышка, 9
адаптер питания переменного
 тока, 65

B

backlight (подсветка), 25
beach (пляж), 25
burst (серия), использование, 20

C

camera sounds (звуки камеры), 34
Canadian compliance, 69
children (дети), 25
close-up (крупный план)
 сюжеты, 21
color mode (цветовой режим), 32

D

date & time (дата и время), 35
date stamp (добавление даты), 35

E

EVF (electronic viewfinder -
 электронный
 видоискатель), ii

F

fireworks (фейерверк), 25
flower (цветы), 25
format (форматирование), 36

L

landscape (пейзаж), 21, 26
language (язык), 35
liveview (синхронный просмотр), 33

M

manner (церемония), 26
manual (ручной), 28

N

night landscape (ночной пейзаж), 26
night portrait (ночной портрет), 26

O

orientation sensor (датчик
 ориентации), 35

P

party (вечеринка), 25
picture quality (качество снимка), 29
portrait (портрет), 26
program (программа), 27

Q

quickview (быстрый просмотр)
 использование, 6

R

red-eye (компенсация “красных
 глаз”), вспышка, 9
reset to default (восстановление
 значений по умолчанию), 32

S

SCN, 24
self timer (автоспуск)
 со снимками, 19
self-portrait (автопортрет), 27
sharpness (резкость), 32
shutter (затвор)
 приоритет, 28
snow (снег), 25

T

text (текст), 26

U

URL, веб-узлы Kodak, 51
 USB (универсальная последовательная шина)
 перенос снимков, 13
 USB, выход A/V, ii

W

white balance (баланс белого), 30

A

авто
 рамки фокусировки, 6
 автоматический
 ждущий режим, 59
 аксессуары, 15
 адаптер питания переменного тока, 65
 аккумулятор, 64
 док-станция, 65
 док-станция принтера, 15, 65
 карта памяти SD/MMC, 4
 покупка, 51
 альбомы
 отметка снимков для, 39

Б

батарея CRV3
 установка, 2
 безопасность, элементы питания, 62

В

веб-узлы Kodak, 51
 видео
 date display (отображение даты), 34, 35
 out (выход), 35
 емкость накопителей, 59
 защита, 12
 копирование, 36
 отправка отмеченных по электронной почте, 43
 перенос на компьютер, 13

проверка настроек, 10
 просмотр, 10
 размер, 29
 удаление, 12
 видеоискатель, ii
 включение и выключение фотокамеры, 2
 внешнее видеоустройство
 просмотр снимков, видео, 23
 время, установка, 3
 вспышка, i
 настройки, 9
 встроенная память
 емкость накопителя, 59
 выброс, утилизация, 66
 выключение, автоматическое, 59
 выход A/V (аудио/видео), 23

Г

гарантия, 66

Д

датчик света, i
 джойстик, ii
 динамик, i
 дисковый переключатель режима, ii, 24
 дисплей фотокамеры
 просмотр видео, 10
 просмотр снимков, 10
 док-станция, 65
 принтер, 15, 65
 разъем, ii
 фотокамера, 65
 док-станция принтера, 15, 65

Е

емкость накопителя, 59

Ж

ждущий режим, 59
 ЖКД, ii

З

- загрузка
 - программное обеспечение, 14
- загрузка снимков, 13
- запуск слайд-шоу, 21
- затвор
 - время срабатывания
 - автоспуска, 19
 - проблемы, 48
 - скорость, 38
- захват, i
- защита снимков, видео, 12
- значки, дисковый переключатель режима, 24
- зум
 - кнопка, ii
 - оптический, 8
 - цифровой, 9

И

- избранное
 - настройки, 45
 - отметка, 44
 - переключатель, i
 - удаление, 46
- инструкции по использованию, аккумулятор, 64
- информация
 - о снимках, видео, 36

К

- кабель
 - USB, 15
 - аудио/видео, 23
- карта памяти SD/MMC
 - вставка, 4
 - емкость накопителей, 59
 - печать с, 17
 - разъем, ii

- кнопка
 - burst (серия), 20
 - close-up (крупный план)/landscape (пейзаж), i, 21
 - delete (удалить), ii, 6
 - EVF/ЖКД, ii
 - flash (вспышка), 9
 - flash (вспышка), кнопка вспышки, i
 - info (инф.), ii
 - menu (меню), ii
 - power (питание)/favorites (избранное), i
 - review (просмотр), ii, 10
 - self-timer (автоспуск)/burst (серия), i
 - share (распространение), ii
 - zoom (зум), ii, 8
- кнопка close-up (крупный план)/landscape (пейзаж), i
- кнопка delete (удалить), ii
- кнопка EVF/ЖКД, ii
- кнопка info (инф.), ii
- кнопка menu (меню), ii
- кнопка review (просмотр), 10
- кнопка self-timer (автоспуск)/burst (серия), i
- кнопка share (распространение), ii
- компьютер
 - перенос на, 13
 - подключение фотокамеры, 13
- компьютеры с операционной системой Windows
 - установка программного обеспечения, 14
- копирование снимков
 - из памяти на карту, 36
 - на компьютер по кабелю USB, 13
 - с карты в память, 36
- крепление для штатива, ii

М

- место прикрепления шейного ремня, i
- микропрограмма
 - обновление, 65
- микрофон, i
- мусорный бак, удаление, 6

Н

- накопитель для снимков, 33
- настройка
 - вспышка, 9
- настройка параметров фотокамеры, 33

О

- обзор, ii
- обновление программного обеспечения,
 - микропрограммы, 65
- обслуживание и поддержка номера телефонов, 52
- обслуживание, фотокамера, 65
- объектив, i
 - крышка, 1
 - чистка объектива, 65
- операционная система Macintosh
 - установка программного обеспечения на, 14
- оптический зум, 8
- отметка
 - для альбомов, 39
 - для печати, 43
 - для электронной почты, 43
 - избранное, 44
- отображение в режиме слайд-шоу, 21
- отпечатки снимков по сети,
 - заказ, 17
- отправка снимков, видео по электронной почте, 43

П

- память
 - емкость накопителей, 59
 - установка карты, 4
- параметр
 - AF Control (Управление AF), 31
 - album (альбом), 32
 - camera sounds (звуки камеры), 34
 - color mode (цветовой режим), 32
 - date & time (дата и время), 35
 - date stamp (добавление даты), 35
 - exposure metering (замер экспозиции), 30
 - focus zone (зона фокусировки), 31
 - image storage (накопитель для снимков), 33
 - language (язык), 35
 - liveview (синхронный просмотр), 33
 - orientation sensor (датчик ориентации), 35
 - picture quality (качество снимка), 29
 - picture taking mode (режим фотосъемки), 24
 - sharpness (резкость), 32
 - video date display (отображение даты в видео), 34, 35
 - video out (видеовыход), 35
 - white balance (баланс белого), 30
- передача, по кабелю USB, 13
- переключатель открытия вспышки, i
- печать
 - PictBridge, 16
 - заказ по сети, 17
 - оптимизация работы принтера, 51

отмеченные снимки, 17
с док-станцией принтера
 EasyShare, 15
с карты памяти, 17
с компьютера, 17
питание
 автоматическое отключение, 59
 переключатель, i
 фотокамера, 2
поддержка по телефону, 52
поддержка, техническая, 52
помощь при низкой
 освещенности, i
примерный срок службы элемента
 питания, 64
Принтер, совместимый с
 PictBridge, 16
программное обеспечение
 обновление, 65
 установка, 14
программное обеспечение
 EasyShare, 13
программное обеспечение Kodak
 EasyShare
 обновление, 65
 установка, 14
просмотр видео
 дисплей фотокамеры, 10
 защита, 12
 слайд-шоу, 21
 удаление, 12
просмотр снимка
 после съемки, 6, 10
просмотр снимка, информация о
 видео, 36
просмотр снимков
 во время съемки, 6
 дисплей фотокамеры, 10
 защита, 12
 слайд-шоу, 21
 удаление, 12

Р

разъем питания постоянного тока, i
режим PASM
 параметры экрана, 38
режим setup (настройка),
 использование, 33
режимы
 aperture priority (приоритет
 диафрагмы), 27
 auto (авто), 24
 backlight (подсветка), 25
 beach (пляж), 25
 children (дети), 25
 fireworks (фейерверк), 25
 flower (цветы), 25
 landscape (пейзаж), 26
 manner (церемония), 26
 manual (ручной), 28
 night landscape (ночной
 пейзаж), 26
 night portrait (ночной
 портрет), 26
 party (вечеринка), 25
 portrait (портрет), 26
 program (программа), 27
 SCN, 24
 self-portrait (автопортрет), 27
 shutter priority (приоритет
 затвора), 28
 snow (снег), 25
 text (текст), 26
ремонт, 51

С

сведения о данной камере, 36
сведения о снимке, видео, 36
сведения о соответствии, 68
слайд-шоу
 запуск, 21
 неполадки, 49
 циклическое повторение, 22

СНИМКИ

- емкость накопителя, 59
- защита, 12
- копирование, 36
- отметка, 39
- отправка отмеченных по электронной почте, 43
- передача по кабелю USB, 13
- печать, 17
- печать отмеченных, 42
- проверка настроек, 10
- просмотр, 10
- съемка, режимы, 24
- удаление, 12

СОВЕТЫ

- инструкции по использованию аккумулятора, 64
- уход и обслуживание, 65
- соответствие стандартам FCC, 68
- соответствие стандартам VCCI, 69
- справка
 - ссылки в сети Интернет, 51

Т

- таймер, задержка затвора, 19
- телевизор, слайд-шоу, 23
- техническая поддержка, 52
- технические характеристики, фотокамера, 54

У

- удаление
 - в режиме quickview (быстрый просмотр), 6
 - защита снимков, видео, 12
 - из встроенной памяти, 12
 - с карты памяти SD/MMC, 12
- удаление избранного, 46
- удаленные объекты, 21

УСТАНОВКА

- автоспуск, 19
- дата и время, 3
- карта памяти SD/MMC, 4
- программное обеспечение, 14
- элементы питания, 2
- установка даты, 3
- утилизация, выброс, 66
- уход за фотокамерой, 65

Ф

- фокусировка
 - зона, 31
 - рамки фокуса, 6

Ц

- цифровой зум, использование, 9

Ч

- часы, установка, 3

Ш

- шейный ремень, 1

Щ

- щелочные элементы питания, предупреждение, 2

Э

- экспозиция
 - измерение, 30
 - коррекция, 38
- элемент питания AA, установка, 2
- элементы питания
 - безопасность, 62
 - примерный срок службы, 64
 - типы, 64
 - увеличение срока службы, 64
 - установка, 2